



AUDIO/VIDEO コントロールアンプ


[™] AX-D701

Audio/Video Control Amplifier

AX-D701















DOLBY
DIGITAL • EX
PRO LOGIC IIX



AV COMPU LINK

お買い上げいただき、ありがとうございます。

⚠ ご使用の前に

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に 4~7ページの「安全上のご注意」は、必ずお読みいただ き、安全にお使いください。

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

本機の特長

デウス

■ 高音質デジタルアンプ「DÉÚS」を搭載

デジタルパワーアンプの「小型」「軽量」「高効率」という特長を活かしながら、アンプ内で生成されたデジタル信号とアナログ信号をそれぞれフィードバックする「ハイブリッド・フィードバック」技術により、高音質オーディオ特性を実現させました。

高音質デジタルパワーアンプ固有の、デジタル信号処理技術のみでは解決できない問題点をアナログ信号処理技術を加えることによって解決し、これにコア技術を加え、長年にわたり培ってきたハイエンド・オーディオアンプ設計技術を応用しました。

このデジタルアンプの名称を、当社の普遍的な高音質サウンドに対する姿勢を表現した言葉の頭文字を取り「DEUS (Digital Emotional Universal Sound)」と命名しました。

■ HDMI*端子を装備

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)は、PC 用ディスプレイなど多くの採用例があるデジタルインターフェイスのDVI (Digital Visual Interface)を元に、下位互換を持ちながらAV機器向けに機能を追加した次世代デジタルインターフェイス規格です。1本のケーブルで非圧縮のデジタル映像信号と音声信号の伝送が可能です。本機はHDMI Ver1.1に対応しており、Dolby DigitalやDTSの他に、96kHzの5.1チャンネルPCMや、192kHzの2チャンネルPCMなどのDVDオーディオの音声信号もデジタル伝送することができます。

また、本機はデジタル画像信号の暗号化方式「HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection)」に対応しており、HDCPによって保護されたデジタルコンテンツを伝送することができます。

* HDMI、HDMIロゴおよびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing,LLCの商標または登録 商標です。

■ ホールの臨場感をさらに高めるDSPモード

世界の著名なコンサートホールやライブハウスなどの音場空間を、最新DSPチップの高速デジタル処理により再現。同じアーティストの演奏でも、違った雰囲気で楽しむことができます。

■ デジタル音声の音質向上を追求する K2テクノロジー

デジタル信号の伝送過程やメディアに起因する音質劣化の解消、より自然な再生を可能とするコーディング技術やデジタル圧縮情報の復元技術の開発など、日本ビクター独自のK2テクノロジーは、デジタル音声のさらなる音質向上のために進化し続けています。K2テクノロジーは本機の中核を成す技術です。

■ CC コンバーター搭載

K2テクノロジーのひとつであるExtended K2技術から生まれたCC コンバーターを搭載。デジタル入力信号を、サンプリング前のアナログ原信号を想定しながらハイビット化(高量子化)/ハイサンプリング(広帯域化)処理をすることで、本来記録されているべき音を含んだ自然な音を再現することに成功しました。

CC コンバーターによって、アナログ音声やDolby Digital、DTSなどのデジタル圧縮音声についても高音質化処理を可能にしています。

■ DCDi**


DCDi (Directional Correlational Deinterlacing) はファロージャ社が開発した高画質化技術です。高画質のプロジェクターで動画を見るときに発生するギザギザを減らし、なめらかで自然な動画を再現します。

本機では、この機能はNTSCアナログビデオ信号をHDMI 信号に変換するときに働きます。

** DCDi はGenesis Microchipの事業部門である Faroudjaの商標です。

付属品

お使いになる前に付属品をお確かめください。 不足しているものがありましたら、お買い上げの販売店にお問い合わせください。



リモコン(RM-SAXD701)(1個)



単3形乾電池(2本) (リモコン動作確認用)

• このほかに、取扱説明書(本書)や保証書が添付されています。

お使いになる前に ペー	-ジ
・安全上のご注意ーはじめにお読みくださいー <i>4</i>	
●各部の名前 ・リモコン ・本体 ・接 続 ・スピーカーを接続する ・機器を接続する前に ・テレビを接続する ・DVDレコーダー/プレーヤーを接続する ・ビデオデッキを接続する ・BS/CSチューナーを接続する ・その他の外部機器を接続する ・ デジタル音声を出力する ・ 理源コードを接続する ・ リモコンを準備する ・ 映像と音声の入出力を設定する ・パソコンを接続する(USB接続)	8 9 12 12 14 14 16 18 20 22 22 23 23 24
ふだんの使い方 ペー	-ジ
 ふだんの使いかた 便利な機能 一時的に音を消す(消音) ・照明の明るさを変える(ディマー) ・おやすみタイマーを使う(スリープタイマー) ・デジタル入力信号フォーマットを切り換える ・CCコンバーターを使う 	30 29 29 29 30
調節・設定する ペー	-ジ
・スピーカーの設定をする 31~ ・スピーカーの設定について スマートサラウンドセットアップ ・スピーカー/映像/音声の詳細な設定をする 34~ ・操作の手順 34 ・セットアップメニューの構成 サブウーハーの設定 ・サブウーハーの設定 サブウーハーの設定 ・スピーカーサイズの設定 サラウンドバックスピーカーの 出力チャンネル数の設定 スピーカーの距離設定 ・アュアルモノの設定 サブウーハーの出力設定 ・サブウーハーの出力設定 ウロスオーバー周波数の設定 ・低音域のレベル設定 低音域のレベル設定	31 31 -45 35 36 37 37 37 38 40 40 41 41 42
 ・ミッドナイトモードの設定 ・デジタル入力端子のソース (音源)名の割り当て ・主音量の記憶設定 ・HDMI VTR(DBS)入力端子とD4 VTR(DBS) 	42 43
入力端子のソース(音源)名の割り当て	45

• 音量/音質の調節をする	46~52
・操作の手順	
・アジャストメニューの構成	
・スピーカー出力レベルの調節・イコライザーの調節	
・低音の強調(バスブースト)	
・インプットアッテネーター	
・エフェクトの調節	
・反射音の遅延調節	
・反射音の減衰調節	
・パノラマ機能	
· 音声の定位調節	
・センターチャンネルの定位調節	
・センタートーンの調節	
・センターチャンネルの定位補正	<i>52</i>
サラウンド	ページ
・ サラウンドを使う	53~61
・サラウンドとは	
· 音声信号の種類 · サラウンドモード	
· サラウンドモート · サラウンドの使いかた	
· サラウンドモードを選ぶ	
· 各種の設定をする	
・選択できるサラウンドモード	
・サラウンドモード対応表 ・音量/音質を調節する	
・	33
スピーカー出力レベルの調節	<i>59</i>
・イコライザーの調節	
· 低音の強調(バスブースト)	
・エフェクトの調節 ・反射音の減衰調節	
· センタートーンの調節	
・7.1チャンネルサラウンドの設定	
・ミッドナイトモードの設定	61
その他の操作	ページ
・AVコンピュリンク・リモートコントロール	,
システム	
リモコンでビクター製の機器を操作する	
・リモコンで他メーカーの機器を操作する	
	0 1,00
知っておいてほしいこと	、 ページ
•故障かな?と思う前に	66、67
・保証とアフターサービス	68
・ビクターサービス窓口案内	
・主な仕様	
•用語索引	
4 INDUSTREE	

絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。

これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。絵表示の意味をよ く理解してから本文をお読みください。

● この表示の注意文を無視して、誤った取扱いをすると、「死 亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示してい ます。

● この表示の注意文を無視して、誤った取扱いをすると、「傷 害を負ったり物的損害が想定される」内容を示しています。

●絵表示の説明

注意をうながす記号









行為を禁止する記号



行為を指示する記号





一般的指示

電源プラグを抜く

警告

万一、次のような異常が発生し たときはすぐ使用をやめる。



- 煙が出ている、へんなにおいがするとき
- 内部に水や異物が入ってしまったとき
- 電源プラグを抜く
- 落としたり、破損したとき
- 電源コードが傷んだとき(芯線の露出や 断線など)

すぐに電源を「切」にし、必ず電源プラグをコンセントから 抜きます。異常が発生したまま使用していると、火災や感電 の原因となります。煙が出なくなるのを確認してから販売 店に修理を依頼してください。お客様による修理は危険で すから絶対におやめください。

分解や改造をしない。 カバーを外さない。



火災や感電の原因となります。 内部の点検や修理は、お買い上げの販売店に ご依頼ください。

雷が鳴り出したら、アンテナ線 や電源プラグに触れない。

感電の原因となります。



風呂場やシャワー室では使用し



本機の中に水が入ると、火災や感電の原因と なります。

水場での使用禁止

本機の中に物を入れない。

通風孔などから、金属物や燃えやすいもの が入ると、火災や感電の原因となります。特 に小さいお子様のいるご家庭では注意して ください。



本機の上に水などの入った容器 を置かない。



花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品など水 の入った容器を置かないでください。こぼれ たり、中に水が入った場合は、火災や感電の 原因となります。

電源コードを傷つけない。

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因 となります。



特に、次のことに注意してください。

- ・電源コードを加工しない
- ・電源コードを無理に曲げない
- ・ 電源コードをねじらない
- 電源コードを引っ張らない
- ・電源コードを熱器具に近づけない
- ・電源コードの上に家具などの重い物をのせない

↑警告

電源プラグは根元まで確実に差 し込む。

差し込みが不完全ですと、発熱したりほこ りが付着して火災や感電の原因となりま す。また、たこ足配線も、コードが熱を持ち 危険ですのでしないでください。



一般的指示

表示された電源電圧(交流100 ボルト)で使用する。

表示された電源電圧以外では、火災・感電 の原因となります。

本機を使用できるのは日本国内のみです。

This set is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.



電源プラグは定期的に清掃する。

電源プラグとコンセントの間に、ゴミやほ こりがたまって湿気を吸うと、絶縁低下を 起こして、火災の原因となります。定期的に 電源プラグをコンセントから抜き、ゴミや ほこりを乾いた布で取り除いてください。



本機の包装に使用しているポリ 袋は、小さなお子様の手の届く ところに置かない。

頭からかぶると窒息の原因となります。



電池は放置しない。

電池を取り外したときは、幼児の手の届か ないところに置いてください。万一、お子 様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相 談してください。



注意

通風孔をふさいだり、風通しの 悪い場所で使用しない。

本機の通風孔をふさがないでください。通 風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の 原因となることがあります。特に次のこと に注意してください。




- あお向けや横倒し、逆さまにしない
- ・本箱、押し入れなど風通しの悪い狭い所に押し込まない
- テーブルクロスを掛けない
- 本や雑誌などをのせない
- ・じゅうたんや布団の上に置かない
- ・ 設置する場合は、壁から10cm 以上離す。また、放熱をよ くするために、他の機器との間は少し離して置いてくだ さい。ラックなどに入れるときは、機器の天面から 10cm 以上、背面から10cm 以上のすきまをあけてく ださい。

設置場所に注意する。

次のような所に設置すると、火災や感電、 故障の原因となることがあります。





- 窓ぎわなど水滴の発生しやすいところ
- ・調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たるところ
- 不安定なところ
- 振動の激しいところ

寒い所から急に暖かい部屋へ移動したときは、約1~2時 間待ってから電源を入れてください。

使用中の本体の温度上昇について

使用状態によっては、本体の温度が上昇することがあります が、これは故障ではありません。

特に、大音量で使い続けると本体キャビネットが熱くなりま す。このようなときは、火傷などの原因となりますので本体 には触れないようにしてください。

本機の上に重い物を置かない。

テレビなどの重い物や本機からはみ出る ような大きな物を置くと、バランスがくず れて倒れたり、落ちたりして、けがの原因 となることがあります。



長期間使用しないときは、電源 プラグを抜く。

電源が「切」でも本機には、わずかな電流が 流れています。安全および節電のため、電源 プラグをコンセントから抜いてください。



お手入れをするときは、電源プラ グを抜く。

電源が「切」でも本機には、わずかな電流が 流れています。電源プラグがコンセントに 接続されていると、感電の原因となること があります。



電源プラグを抜く

3年に一度は内部の清掃を販売店 に依頼する。

内部にほこりがたまったまま使用すると、火 災の原因となることがあります。特に、湿気 の多くなる梅雨期の前に行なうと、より効果 的です。



一般的指示

移動するときは、接続コード類 や電源プラグを抜く。

接続したまま移動すると、コードが傷つき、 火災や感電の原因となることがあります。



電源プラグを抜く

電池の取り扱いに注意する。

電池の取り扱いを誤ると、電池が破裂した り、液もれして、火災・けがや周囲を汚す原因 となることがあります。



次のことに注意してください。

- ・指定以外の電池を使用しない
- ・ 電池のプラス(+)とマイナス(-)を間違えない
- ・電池を加熱しない
- 分解しない
- 火や水の中に入れない
- ・新しい電池と一度使用した電池を混ぜて使用しない
- ・ 種類の違う電池と混ぜて使用しない
- ・乾電池は充電しない
- 長期間使わないときは、電池を取り出しておく

もし、電池が液もれをしてしまったときは、電池ケースにつ いた液をよく拭きとってください。万一、もれた液体が身体 についたときは、水でよく洗い流してください。

はじめから音量を上げすぎない。

突然大きな音が出て、スピーカーを破損した り、聴力障害の原因となることがあります。 電源を切る前に音量(ボリューム)を下げてお き、電源が入ってから徐々に上げてください。



一般的指示

雷源プラグは、コードの部分を 持って抜かない。

電源コードを引っ張ると、コードに傷がつき、 火災や感電の原因となることがあります。 電源プラグを持って抜いてください。



ぬれた手で電源プラグを抜き差 ししない。

感電の原因となることがあります。



「JIS C 61000-3-2 適合品」

JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性一第3-2 部:限度値一 高調波電流発生限度値(1 相当りの入力電流が20A 以下の機器)」に基づき、商用電力 系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

本機の置き場所について

故障などを防止するため、以下の場所は避けてください。

- 湿気やほこりの多いところ
- 風通しの悪い狭いところ
- バランスの悪い不安定なところ
- 直射日光が当たるところ
- 熱器具の近く
- 極端に寒いところ
- 寒暖の差が激しいところ 本機の使用環境温度は-5°C~35°Cです。この範囲外の 温度で使用すると、正しく動作しなかったり故障の原因と なったりします。
- 磁気を発生するところ
- OA機器やけい光灯のすぐそば
- 振動の激しいところ

本体のお手入れ

パネル操作面が汚れたら柔らかい布で**からぶき**してください。 汚れがひどいときは、水で布をしめらせるか、中性洗剤を少し 布に付けてふき、あとで**からぶき**してください。 シンナーやベンジン、アルコールなどの化学薬品でふいたり、 殺虫剤をかけないでください。変色したり表面の仕上げを損な うおそれがあります。




■ 音楽を聞くときのエチケット


音楽をお楽しみになるときは、隣近所 に迷惑がかからないような音量でお聞 きください。

特に、夜は小さな音でも周囲によく通るものです。窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるなどお互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。 このマークは音のエチケットのシンボルマークです。

リモコン

(フタを開けたところ)





- **1** テレビ/ビデオボタン(→ 63、64 ページ)
- ② 電源ボタン(→ 27,63~65 ページ)
 - · **ヴ/I** アンプボタン · TV **ヴ/I**ボタン

 - ・DBS/CATV **ウ/I**ボタン
 - ・VTR **少/I**ボタ
 - ・DVR/DVD **ヴ/I**ボタン
- ③ ソース(音源)機器選択ボタン(⇒ 27ページ)
 - ・TVボタン
 - ・DBSボタン
 - · VTRボタン
 - ・DVR/DVDボタン
 - ・USBボタン
 - · AUXボタン
- ④ テレビ音量(+/-)ボタン(⇒ 63、64ページ)
- ⑤ チャンネル(+/-)ボタン(⇒ 63、64ページ)
- ⑥ DVDレコーダー/プレーヤー/ビデオデッキ操作ボタン (**⇒** *63*~*65* ページ)
 - ・ (録音)ボタン
 - ・▶ (再生)ボタン
 - · ▶►I(次スキップ)ボタンとI◄◄(前スキップ)ボタン
 - ・早送りボタンと巻戻しボタン
 - · (停止)ボタン
 - · **II** (一時停止)ボタン
 - · DVDメニューボタン
- **7** セッティングボタン(**→** 32、34 ページ)
- **3**カーソル(▲、▼、►、◄)(*⇒ 32、34、46、63、65* ページ)
- ② アジャストボタン(→ 46 ページ)
- ⑩ ビデオ入力ボタン(⇒ 24 ページ)
- ① オーディオ入力ボタン(⇒ 25ページ)
- ② デコードボタン(→ 30 ページ)
- **B** EX/ES/PLIIxボタン(→ 61 ページ)
- **⑤** センタートーンボタン(**→** 61 ページ)
- ⑥ デジタルイコライザー調節ボタン(⇒ 60 ページ)
 - D.EQ.目波数ボタン
 - · D.EQレベルボタン
- **⑰** ライブネスボタン(**⇒** 60 ページ)
- ® スピーカー出力調節ボタン(⇒ 59 ページ)
 - フロント·左(+/-)ボタン フロント·右(+/-)ボタン


 - センター(+/-)ボタン
 - ・サブウーハー(+/-)ボタン
 - ・サラウンド・左(+/-)ボタン
 - · サラウンド·右(+/-)ボタン
 - ・サラウンドバック・左(+/-)ボタン
 - ・サラウンドバック・右(+/-)ボタン
- ⑤ サラウンドボタン(→ 56 ページ)
- ② CCコンバーターボタン(→ 30 ページ)
- ② アンプ主音量ボタン(⇒ 27ページ)
- ② モード切換スイッチ(⇒ 63、65 ページ)
- ② 消音ボタン(⇒ 29 ページ)
- ② 決定ボタン(⇒ 32、34、46ページ)
- ② 終了ボタン(⇒ 32、34、46 ページ)
- ② 数字ボタン(→ 63~65ページ)
- ② ディマーボタン(⇒ 29 ページ)
- ② バスブーストボタン(⇒ 60 ページ)
- ② スリープボタン(⇒ 29 ページ)
- **⑩** ミッドナイトボタン(**→ 61** ページ)
- ③ スマートS.セットアップボタン(→ 32、33ページ)
- ② テストトーンボタン(⇒ 33、59 ページ)
- ③ エフェクトボタン(→ 60 ページ)

1

9

本体

前面



● O/I STANDBY/ONボタンとスタンバイランプ


電源の「入」⇔「切」をするとき押します。 スタンバイランプは、電源を「切」にすると赤く点灯し、電源

- ② CC CONVERTERボタン(→ 30ページ) CCコンバーターを「**入**」↔「切」するとき押します。
- ③ SETTINGボタン(→ 35ページ) スピーカーの設定など詳細な設定をするとき使います。
- 47ページ) 音量・音質を調節するとき使います。
- **⑤** SURROUNDボタン(→ *56* ページ) サラウンドモードを選ぶとき使います。
- HDMI接続でお楽しみのとき点灯します。
- **7** ソース(音源)ランプ(**→** 27、28 ページ) 現在選ばれているソース(音源)を表示します。 DVR/DVD, VTR, DBS, TV, USB, AUX
- ③ SETボタン(→ 35、47ページ)
- 9 SOURCE SELECTOR/MÜLTI JÖG (→ 28、35、47ページ)
- MAŜTER VOLUME(→ 28ページ)
- 12 リモコン受光部(→ 23 ページ)
- (B) PHONES端子(→ 28ページ) ヘッドホンを差し込みます。
- **個** USB入力端子(**⇒** 26 ページ) USB出力端子のあるパソコンを接続します。
- **⑤** 前面AUX入力端子(⇒ 22 ページ) 音声入力端子: DIGITAL、AUDIO L/R 映像入力端子:S-VIDEO、VIDEO

各部の名前(つづき)—()内のページに説明があります。—

本体(つづき)


背面



- **①電源コード(→ 23ページ)**家庭用のコンセント(交流 100V)に接続します。
- ② D4映像入出力端子(⇒ 15、18、19、21 ページ) 入力端子: VTR(DBS)入力、DVR/DVD入力 出力端子: モニター出力
- ③ HDMI入出力端子(⇒ 15、16、18、20ページ) 入力端子: VTR(DBS)入力、DVR/DVD入力 出力端子: モニター出力
- ◆ AVコンピュリンクーⅢ端子(→ 62ページ)他のビクター製ビデオ機器のAVコンピュリンク端子と接続します。
- **⑤** デジタル入力端子(➡ 14、16、19、20ページ)
 デジタル音声出力端子のある機器を接続します。
 同軸デジタル入力端子: 1(DVR/DVD)
 光デジタル入力端子: 2(DBS)、3(VTR)
- **⑥ デジタル出力端子(→ 22 ページ)** 光デジタル音声入力端子のある機器を接続します。

- **⑦ サブウーハー出力端子(⇒ 13 ページ)** アンプ内蔵サブウーハーを接続します。
- 映像/S映像入出力端子(➡ 15、18、19、21 ページ)
 入力端子: DBS入力、VTR入力(再生)、DVR/DVD入力(再生)
 出力端子: VTR出力(録画)、DVR出力(録画)、モニター出力
- ③ 音声入出力端子(→ 14、16、17、19、20ページ)入力端子: TV入力、DBS入力、VTR入力(再生)、DVR/DVD入力(再生)出力端子: VTR出力(録音)、DVR出力(録音)
- DVD MULTI入力(5.1チャンネルアナログ入力)端子 (→ 17ページ)
 アナログ5.1チャンネル出力端子のあるDVDレコーダー/ プレーヤーを接続します。フロントチャンネルはDVR/ DVD入力(再生)端子(フロント端子)に接続します。
- **① スピーカー端子(⇒ 13 ページ)** スピーカーを接続します。

表示窓



- **①** アナログ/デジタル音声表示(**⇒** 25、30 ページ)
- ② DUAL MONO表示(→ 40、53 ページ) デュアルモノ信号が入力すると点灯します。
- ③ AUTO SURR表示(⇒ 56 ページ) オートサラウンドを使っているとき点灯します。
- ◆ HEADPHONE表示(⇒ 28、56 ページ) ヘッドホンを使っているとき点灯します。
- **⑤ CC CONVERTER1 2表示(→ 30 ページ)** CCコンバーターを使っているとき点灯します。
- **6** DIGITAL EQ表示(→ 49、60 ページ)
- **⑦** C.TONE表示(**→** *52*、*61* ページ)
- ③ ONE TOUCH OPERATION表示(→ 44 ページ)
 ワンタッチオペレーションを使っているとき点灯します。
- ⑤ SĹÉÉP表示(→ 29 ページ)おやすみタイマーを使っているとき点灯します。


● スピーカー表示/入力音声信号表示

入力している音声信号と、スピーカーの動作状態に合わせて点灯します。下記の「スピーカー表示/入力音声信号表示について |をご覧ください。

- ② VIRTUAL SB表示(→ 58 ページ) バーチャルサラウンドバックが作動しているとき点灯します。
- **(8) サラウンドモード表示(⇒ 28,54,55 ページ)** 選択しているサラウンドのモードに応じて点灯します。
- **(4) 文字表示部** サラウンドモード名やソース(音源)名などを表示します。
- ⑤ B.BOOST表示(⇒ 50、60 ページ) バスブーストを使っているとき点灯します。
- **⑥ MIDNIGHT表示(→ 42、61 ページ)** ミッドナイトを使っているとき点灯します。
- **⑰ INPUT ATT表示(→ 50 ページ)**インプットアッテネーターを使っているとき点灯します。

スピーカー表示/入力音声信号表示について

スピーカーと入力している音声信号を表示します。



スピーカー表示

音声が出力されているスピーカーのスピーカー表示が点灯し ます。

- サブウーハーの設定を「YES」に設定しているときは (⇒ 37ページ)、「S.WFR]表示が点灯します。
- サブウーハー以外のスピーカー表示は、スピーカー設定や 選択中のサラウンドモードに有効な表示が点灯します。

入力音声信号表示

L : 左フロントスピーカー音声信号
 R : 右フロントスピーカー音声信号
 C : センタースピーカー音声信号
 LS : 左サラウンドスピーカー音声信号
 RS : 右サラウンドスピーカー音声信号

S : サラウンドスピーカー音声信号(モノラル)
 SB : サラウンドバックスピーカー音声信号
 LFE: LFE(Low Frequency Effect)信号

____ スピーカーを接続する

■接続するときのご注意

各コードまたは各プラグは確実に接続してください。不完全な接続は、雑音や音が出ないなどの原因になります。

■接続するスピーカーについて

本機に接続できるスピーカーの公称インピーダンスは、 $6\Omega \sim 16\Omega$ です。

Dolby DigitalやDTSのDVDソフトを楽しんだり、ホールやパビリオンなどの残響効果を楽しむにはスピーカーとの相性も重要になります。フロント、センター、サラウンド、サラウンドバックの各スピーカーは、特性の揃ったスピーカーを使うことが理想的です。


■スピーカーの接続について

サラウンドバックスピーカーを1本のみ接続するときは、L側の端子(サラウンドバック スピーカー 左・L端子)に接続し、サラウンドバックスピーカーの出力チャンネル数の設定を「**1SPK**」にします。(**→ 38**ページ)

■スピーカーの設置について

下の設置例を参考に、実際にお聞きになりながら最適なサラウンド効果、残響効果が得られる向きや場所を探して設置してください。部屋の間取りなどで理想的な設置がむずかしいときでも、スピーカー設定を適切におこなうことで音場の調節をすることができます。

理想的なスピーカー配置例(7.1ch配置のとき)



設置のポイント

- リスニングポジションを中心とした同一円周上に各スピーカーを設置するようにします。
- スピーカーからの音には指向性*がある場合があるので、スピーカーはリスニングポジションに向けて設置します。
- サブウーハーからの音は、他のスピーカーからの音と比べて、指向性は強くありません。
 - * 指向性とは…

スピーカーは、一般にその正面で音が最もよく聞こえ、正面からずれていくと聞こえにくくなる性質があります。この正面からの移動角度に対する出力音圧の変化を示したものが指向性です。指向性が強いスピーカーほど、効果的に音の聞こえる範囲が狭くなります。

■スピーカーの設置・接続のあとで

スピーカーの設置・接続のあとは、**スピーカーの設定(→ 31** ページ)や**出力レベルの調節(→ 49** ページ)をおこないます。 本機では、このような設定や調節を、**スマートサラウンドセットアップ(→ 31**~33 ページ)を使っておこなうこともできます。

お知らせ

スマートサラウンドセットアップは、接続している機器によって発生するノイズのため適切に働かない場合があります。 スマートサラウンドセットアップを使うときは、より正確な設定をするために以下の点にご留意ください。

- 本機の音量を「O」する。
- 本機や、接続したスピーカーの近くにある機器(DVDレコーダー/プレーヤー、ビデオデッキ、BS/CSチューナー、テレビ、サブウーハーなど) の電源を切る。

■フロントスピーカー、センタースピーカー、サラウンドスピーカー、サラウンドバックスピーカーの接続

フロントスピーカー、センタースピーカー、サラウンドスピーカー、サラウンドバックスピーカーを本体背面のスピーカー端子に接続します。スピーカーコードは、左右のスピーカーで同じくらいの長さになるようにします。

スピーカーの左右と極性(⊕と⊕)を間違えないように正しく接続してください。

■サラウンドバックとバーチャルサラウンドバックについて

Dolby Digital Surround EX信号、DTS-ES信号など、6.1 チャンネルの音声信号を再生するときには、サラウンドバックスピーカーが必要です。サラウンドバックスピーカーが接続されていないときは、他のスピーカーを使ってサラウンドバックスピーカー音声信号を再生できます。詳しくは「バーチャルサラウンドバックについて」(→ 58 ページ)をご覧ください。


ご注意


- 一つのスピーカー端子に複数のスピーカーを接続しないでください。
 事故や故障の原因となります。
- テレビの近くに設置するセンタースピーカーやフロントスピーカー などは、防磁形スピーカーをお使いください。

万一、テレビの画面に色ムラが生じるときは、スピーカーとテレビを 離して設置してください。

お知らせ

- スピーカーコードの極性(⊕、⊝)を間違えると、音質やステレオ感が そこなわれますのでご注意ください。
- 接続したあと、コードを軽く引いてしっかり接続されているか確認してください。
- 磁気カードなどをスピーカーのすぐそばに置かないでください。 データが消えるなどの原因になることがあります。






■アンプ内蔵サブウーハーの接続

本機にアンプ内蔵サブウーハーを接続すると、より迫力のある重低音をお楽しみいただけます。

特に、Dolby Digital Surround EX、DTS-ESなどのマルチチャンネルソフトを再生すると、LFE(Low Frequency Effect: 低域効果音)信号が再生され、映画館のような重低音が楽しめます。

アンプ内蔵サブウーハーを接続するときは、RCAピンプラグコード(別売り)でサブウーハー出力端子に接続します。接続のあとで、サブウーハーの設定を「YES」に設定します(→ 37ページ)。

• 詳しくは、サブウーハーの取扱説明書をご覧ください。




機器を接続する前に

ビデオコンバーターについて

本機にはビデオコンバート機能が搭載されています。映像出力の設定と映像入力の設定で異なる端子を選んだ場合、本機に入力された映像信号は映像出力の設定に対応した信号に変換されて出力されます。映像入出力の設定は、接続のあとにおこないます。詳しくは「映像と音声の入出力を設定する」(→ 24、25ページ)をご覧ください。また、各信号の変換については右図をご覧ください。

- HDMI端子からの入力信号を、他の映像端子から出力することはできません。
- D4映像端子からの入力信号を、S映像端子または映像端子 から出力することはできません。



お知らせ

- 本機の映像(録画)端子またはS映像(録画)端子に接続されている録画機器で録画をするときは、本機の映像(再生)端子またはS映像(再生)端子に再生機器を接続してください。
- HDMI信号に変換された信号は、再生ソフトを早送りや巻戻し、一時停止をしたときなどに画面が乱れることがあります。

HDMI接続について

HDMI接続で映像や音声をお楽しみいただくときは、次のことにご留意ください。

- HDCP(**→ 2**ページ)によって保護されたデジタルコンテンツをお楽しみいただくときに、認証確認のために最初の数秒間、音や映像が出ないことがあります。
- HDMI接続で5.1チャンネルPCMのDVDオーディオソフトをお楽しみいただいているときは、いくつかの設定をすることができません。詳しくは「5.1チャンネルPCMのDVDオーディオを聞く」(**→ 17**ページ)をご覧ください。
- 本機は標準ビデオ信号に対応しています。非標準ビデオ信号が入力されたときは、映像が正しく表示されないことがあります。
- 再生機器のアスペクト設定と異なったアスペクト比で映像が表示されることがあります。
- 接続機器の電源を「**入**」⇔「切」するときや、映像や音声入力の設定を変更するときに、雑音が聞こえたり、映像が乱れることがあります。その場合は、本機の電源を一度「切」にし、もう一度「入」にしてください。

テレビを接続する


本機とテレビを接続します。テレビの取扱説明書も併せてご覧ください。 接続には、別売りのコードをお使いください(→ 裏表紙)。

接続のあとで「映像と音声の入出力を設定する」(⇒ 24、25ページ)をご覧ください。

音声の接続

テレビの音声を本機に接続したスピーカーで聞くための接続です。

音声端子の接続にはアナログ接続とデジタル接続があります。AACサラウンドなど、より良い音質でお楽しみいただくには、デジタル接続をお勧めします。




映像の接続

本機に接続したビデオ機器(DVDレコーダー/プレーヤー、ビデオデッキ、BS/CSチューナー、外部機器)の映像を、テレビで見るための接続です。

HDMIモニター出力端子、D4映像モニター出力端子、S映像モニター出力端子、映像モニター出力端子の4種の端子からいずれかを選んで接続します。

- コンポーネント映像端子付のテレビとの接続には、別売りのD端子コード(VX-DS210など)をお使いください。
- HDCP(**→ 2**ページ)によって保護されたデジタルコンテンツをお楽しみいただくときは、HDCPに対応したテレビを接続してください。
- DVI映像端子付のHDCP対応テレビとDVIで接続する際には、別売りのHDMI-DVI変換ケーブル(VX-HD215など)をお使いください。またその場合、音声入力の設定(**→ 25** ページ)を「**HDMI**」以外に設定してください。

接続のあとで、本機とテレビとの接続方法に合わせて映像出力の設定をおこないます(⇒ 45 ページ)。





映像接続について

本機にはHDMI端子、D4映像端子、S映像端子、映像端子の4種の端子があります。以下の順でより高品位の画質をお楽しみいただけます。

• HDMI端子 : デジタルで映像信号を扱うため、信号の劣化を少なく高画質な映像を送れます。非圧縮のデジタルハイビジョン映像信号にも対応します(→ 2ページ)。

• **D4映像端子** : コンポーネント映像信号を扱い、信号フォーマットやアスペクト比などの情報も送ります。

• S映像端子 : 映像信号を輝度信号(Y)と色信号(C)に分離した信号を扱います。

• 映像端子 : 輝度信号と色信号を複合した信号を扱います。

D4映像端子の種類について

本機のD4映像端子はD4信号まで対応します。本機には、D1~D4映像入力を持つDVDレコーダー/プレーヤーやテレビなどを接続できます。D4映像端子の種類と対応信号の関係は右表のようになっています。

数字の後のアルファベット「p」はプログレッシブ信号を、「i」はインターレース信号を意味します。

端子の種類	対応する映像信号フォーマット			対応する映像係		ット
- 100/1920	1125i	750p	525p	525i		
D4	0	0	0	0		
D3	0	_	0	0		
D2	_	_	0	0		
D1	_	_	_	0		


DVDレコーダー/プレーヤーを接続する

本機とDVDレコーダー/プレーヤーを接続します。DVDレコーダー/プレーヤーの取扱説明書も併せてご覧ください。接続には、別売りのコードをお使いください(→ 裏表紙)。

接続のあとで「映像と音声の入出力を設定する」(⇒ 24、25ページ)をご覧ください。

音声と映像を一本のケーブルで接続する(HDMI接続)

DVDレコーダー/プレーヤーをHDMI DVR/DVD入力端子と接続します。




音声と映像を別々のケーブルで接続する

<音声の接続>

音声端子の接続にはアナログ接続とデジタル接続があります。より良い音質でお楽しみいただくには、デジタル接続をお勧めします。

本機にアナログ入力された音声信号をデジタル出力することはできません。


■デジタル接続



DVDレコーダー/プレーヤーを1(DVR/DVD)以外のデジタル端子に接続するときは、接続した端子のソース(音源)名を「DVR/DVD」に設定します(⇒ 43 ページ)。

■アナログ接続

<アナログ2チャンネル接続>




お知らせ

DVDプレーヤーと接続する場合は、DVR/DVD入力(再生)端子へのみ接続してください。

<アナログ5.1チャンネル接続>

ヘッドホンを使っているときは、入力信号のうち左右フロントチャンネル以外は出力されません。



5.1チャンネルPCMのDVDオーディオを聞く

本機では、5.1チャンネルPCMのDVDオーディオソフトを、従来のアナログ接続に加えてデジタル接続でもお楽しみいただけます。

- アナログ接続で聞くときは: アナログ5.1チャンネル接続をします。
- デジタル接続で聞くときは: HDMI接続をします。HDMI ver 1.1 に対応したDVDレコーダー/プレーヤーを接続してください。

また、5.1チャンネルPCMのDVDオーディオソフトをお楽しみいただいているときは、以下の設定をすることはできません。


- デジタル入力信号フォーマットの切り換え(**→ 30**ページ)
- CCコンバーターの使用(**→ 30**ページ)
- セッティングメニュー(3)のすべての項目(→ 40~42ページ)
- セッティングメニュー(4)の音声の遅延設定(→ 43ページ)
- アジャストメニュー(1)のサラウンドバックスピーカーの出力レベルの調節(→ 49ページ)
- アジャストメニュー(2)、(3)、(4)のすべての項目(→ 49~52ページ)
- サラウンドの使用(→ 56 ページ)

DVDレコーダー/プレーヤーを接続する(つづき)

<映像の接続>

D4映像端子、S映像端子、映像端子の3種類の端子からいずれかを選んで接続します。

• コンポーネント映像端子付のDVDレコーダー/プレーヤーとの接続には、別売りのD端子コード(VX-DS210など)をお使いください。



ビデオデッキを接続する


本機とビデオデッキを接続します。ビデオデッキの取扱説明書も併せてご覧ください。 接続には、別売りのコードをお使いください(→ 裏表紙)。

接続のあとで「映像と音声の入出力を設定する」(

24、25 ページ)をご覧ください。

音声と映像を一本のケーブルで接続する(HDMI接続)


D-VHSビデオデッキをHDMI VTR(DBS)入力端子と接続します。 接続のあとで、HDMI VTR(DBS)入力端子のソース(音源)名を「VTR |に設定します(→ 44 ページ)。



音声と映像を別々のケーブルで接続する

<音声の接続>

音声端子の接続にはアナログ接続とデジタル接続があります。より良い音質でお楽しみいただくには、デジタル接続をお勧めします。 本機にアナログ入力された音声信号をデジタル出力することはできません。




・ビデオデッキを3(VTR)以外のデジタル端子に接続するときは、接続した端子のソース(音源)名を「VTR」に設定します(→ 43ページ)。

<映像の接続>

D4映像端子、S映像端子、映像端子の3種類の端子からいずれかを選んで接続します。

D4映像端子に接続した場合、接続のあとで、CMPNT VTR(DBS)入力端子のソース(音源)名を「VTR」に設定します(\Rightarrow 44 ページ)。

• コンポーネント映像端子付のビデオデッキとの接続には、別売りのD端子コード(VX-DS210など)をお使いください。




BS/CSチューナーを接続する

本機とBS/CSチューナーを接続します。BS/CSチューナーの取扱説明書も併せてご覧ください。接続には、別売りのコードをお使いください(→ 裏表紙)。

接続のあとで「映像と音声の入出力を設定する」(→ 24、25 ページ)をご覧ください。

音声と映像を一本のケーブルで接続する(HDMI接続)

ビデオデッキをHDMI VTR(DBS)入力端子と接続します。 接続のあとで、HDMI VTR(DBS)入力端子のソース(音源)名を「**DBS**」に設定します(**→ 44** ページ)。




音声と映像を別々のケーブルで接続する

<音声の接続>

音声端子の接続にはアナログ接続とデジタル接続があります。より良い音質でお楽しみいただくには、デジタル接続をお勧めします。

本機にアナログ入力された音声信号をデジタル出力することはできません。




 BS/CSチューナーを2(DBS)以外のデジタル端子に接続するときは、接続した端子のソース(音源)名を「DBS」に変更します (→ 43 ページ)。


<映像の接続>

D4映像端子、S映像端子、映像端子の3種類の端子からいずれかを選んで接続します。

D4 映像端子に接続した場合、接続のあとで、CMPNT VTR(DBS)入力端子のソース(音源)名を「**DBS**」に設定します(\rightarrow **44** ページ)。

• コンポーネント映像端子付のBS/CSチューナーとの接続には、別売りのD端子コード(VX-DS210など)をお使いください。





その他の外部機器を接続する

本機とビデオカメラ、ゲーム機、ポータブルオーディオ機器などを接続します。接続機器の取扱説明書も併せてご覧ください。 接続には、別売りのコードをお使いください(→ 裏表紙)。


接続のあとで「映像と音声の入出力を設定する」(⇒ 24、25ページ)をご覧ください。

音声の接続

音声端子の接続にはアナログ接続とデジタル接続があります。より良い音質でお楽しみいただくには、デジタル接続をお勧めします。

本機にアナログ入力された音声信号をデジタル出力することはできません。


本体前面(前面扉を開けてください。 ⇒ 9ページ)



映像の接続


S映像端子または映像端子のどちらかを選んで接続します。

本体前面(前面扉を開けてください。⇒ 9ページ)



デジタル音声を出力する


録音/録画機器にデジタル音声を出力するには、デジタル出力端子に接続します。 本機に入力されたデジタル音声信号がそのまま出力されます。



電源コードを接続する

接続がすべて終わってから、電源コードを家庭用コンセントに差し込んでください。電源コードを接続すると、本体のスタンバイランプが点灯します。

家庭用コンセント AC100V、50Hz/60Hz



お知らせ

サラウンドなどの設定は、次のような場合に取り消されることがあります。このようなときは、もう一度設定し直してください。

- 電源コードをコンセントから抜いたとき
- 停電が起こったとき

ご注意


- 電源コードはテレビやビデオデッキなどから離してください。接近していると雑音が発生したり、映像が乱れたりする場合があります。
- 濡れた手で電源コードを触らないでください。
- 電源コードをコンセントから抜くときは、必ずプラグの部分を持って抜いてください。

リモコンを準備する

単3形の乾電池を2本入れます。**電池の極性(十)、一)**を間違えないように入れてください。


1. 裏ブタを外す

矢印の方向にスライドさせます。




2. 単3形乾電池を2本入れる

リモコン内部の表示に極性(一)を合わせ、正 しく入れてください。




3. 裏ブタをしめる

矢印の方向に戻します。



リモコンの操作範囲について

• リモコンの先端を本体前面のリモコン受光部に向けて操作します。操作可能な距離は、リモコン受光部より約5mですが、斜めから操作すると短くなります。



お知らせ

- リモコンの先端を本体のリモコン受光部に向けて操作します。斜めから使用したり、リモコン受光部との間に障害物等があると、リモコンで操作できない場合があります。
- 操作範囲が狭くなってきたり、本体に近づけないと操作できなくなってきたときは、乾電池が消耗しています。2本とも同じ種類の新しい単3形乾電池と交換してください。
- 付属の乾電池は動作確認用です。早目に新しい単3形乾電池と交換してください。
- 充電式電池などは使わないでください。
- 長い間使用しないときは、乾電池を取り出しておいてください。

映像と音声の入出力を設定する

接続のあとに、次の設定をおこなってください。

・映像出力の設定をする : 本機とテレビの接続方法に合わせて設定します。設定方法は「映像出力の設定」(→ 45ページ)

をご覧ください。

・映像入力の設定をする : 本機と再生機器の接続方法に合わせてソース(音源)ごとに設定します。ソース(音源)や映像出力の設定によって選べる設定項目が異なります。詳しくは下図「選択できる映像入力の設定項

目」をご覧ください。

リモコンのビデオ入力ボタンを押す

ビデオ入力ボタンを押すごとに、映像入力が次のように切り換わります。





HDMI :接続機器を本機のHDMI入力端子に接続しているときに選びます。

[ソース(音源)DVR/DVDとVTRのお買い上げ時の設定]

CMPNT:接続機器を本機のD4映像入力端子に接続しているときに選びます。

S:接続機器を本機のS映像入力端子に接続しているときに選びます。

[ソース(音源)DBSとAUXのお買い上げ時の設定]

C :接続機器を本機の映像入力端子に接続しているときに選びます。

• この設定を「HDMI にしたときは、テレビ画面上にメニュー画面は表示されません。

• この設定は、各ソース(音源)ごとに記憶されます。

選択できる映像入力の設定項目

■ ソース(音源)DVR/DVD、VTR、DBSの場合

映像入力設定映像出力設定	HDMI*1	CMPNT*1	S	С
HDMI	0	0	0	0
CMPNT	_	0	0	0
S	_	_	0	0
С	_	_	0	0

○:選択可/一:選択不可

■ ソース(音源)AUXの場合

映像入力設定映像出力設定	HDMI	CMPNT	S	С
HDMI	_	_	0	0
CMPNT		_	0	0
S		_	0	0
С			0	0

○:選択可/一:選択不可

映像出力の設定と映像入力の設定で選択した端子が異なる場合、本機に入力された映像信号は映像出力の設定に対応した信号に変換されて出力されます。映像信号の変換については「ビデオコンバーターについて」(→ 14ページ)をご覧ください。


1 ソース(音源)VTRとDBSは、HDMI入力端子とD4映像入力端子を共有しています。そのため、映像入力の設定は「HDMI VTR(DBS)入力端子とD4 VTR(DBS)入力端子のソース(音源)名の割り当て」(→ 44*ページ)の設定より、「HDMI」または「CMPNT」のどちらかを選ぶことができます。

• 音声入力の設定をする : 本機と接続機器の接続方法に合わせて、ソース(音源)ごとに設定します。ソース(音源)や映像入 力の設定によって選べる設定項目が異なります。詳しくは下図「選択できる音声入力の設定項 目をご覧ください。

リモコンのオーディオ入力ボタンを押す

オーディオボタンを押すごとに、音声入力が次のように切り換わります





HDMI : HDMI音声を聞くときに選びます。デジタル信号を自動判別し、判別された信号 フォーマット表示が表示窓に点灯します。

[ソース(音源)DVR/DVDとVTRのお買い上げ時の設定]

DIGITAL : デジタル音声を聞くときに選びます。デジタル信号を自動判別し、判別された信 号フォーマット表示が表示窓に点灯します。

[ソース(音源)DBSとAUXのお買い上げ時の設定]

ANÁLOG: アナログ音声を聞くときに選びます。表示窓のANALOG表示が点灯します。 「ソース(音源)TVのお買い上げ時の設定]

A MULTI: ソース(音源)に「DVR/DVD」を選び、アナログ5.1 チャンネル音声を聞くときに 選びます。表示窓のANALOG表示が点灯します。

この設定は、各ソース(音源)ごとに記憶されます。

選択できる音声入力の設定項目

音声入力設定 映像入力設定	HDMI*2	DIGITAL*3	ANALOG	A MULTI*4
HDMI	0	0	0	0
CMPNT		0	0	0
S	_	0	0	0
С	_	0	0	0

○:選択可/一:選択不可

- ソース(音源)USBは「**DIGITAL**」で固定されています。
- ソース(音源)TVに対しては「DIGITAL」または「ANALOG」のみ選ぶことができます。
- *2 「HDMI はソース(音源) DVR/DVD、VTR、DBSに対してのみ選ぶことができます。
- *3 デジタル入力端子が割り当てられていないソース(音源)に対して選ぶことはできません (**→ 43**ページ)。
- *4 「A MULTI」はソース(音源) DVR/DVDに対してのみ選ぶことができます。

デジタル信号について

本機で表示されるデジタル信号は次の5つです。デジタル音声が入力されると、対応するデジタ ル音声フォーマット表示が表示窓に点灯します。

LINEAR PCM: リニアPCMのとき点灯します。

: ドルビーデジタル対応信号のとき点灯します。 □□DIGITAL : DTSデジタルサラウンド対応信号のとき点灯します。 dts

: DTS 96/24信号のとき点灯します。 dts 96/24 MPEG-2 AAC: MPEG-2 AAC信号のとき点灯します。

パソコンを接続する(USB接続)

本機とパソコンをUSB接続します。パソコンからの音声を本機を通してお楽しみいただけます。

お知らせ

本機で音声を聞くことのできるパソコンは、CD-ROMドライブとUSB端子を装備し、以下のOSがインストールされたパソコンです。

- Windows®98 SE
- Windows®Me
- Windows®2000
- Windows®XP

Windows®98 SE、Windows®Me、Windows®2000、Windows®XPは、米国Microsoft Corporationの商標または登録商標です。

1 パソコンの電源を入れる

既にパソコンの電源が入っていてアプリケーションが 開いているときは、すべてのアプリケーションを終了 させてください。

2 本機の電源を入れ、ソース(音源)に「USB」 を選ぶ


本機の電源の入れ方やソース(音源)の選び方は、27 または28ページをご覧ください。

3 本機の音量を最小にする

本機の音量の調節方法は、27または28ページをご覧ください。

4 本機とパソコンをUSBケーブルで接続する

USBドライバーがパソコンへ自動的にインストール されます。



5 パソコンにドライバーがインストールされているかを確認する

ここではWindows®XPで説明します。

以下の手順でパソコンの画面を開きます。
[スタート]→[コントロール パネル]→[システム]→
[ハードウェア]→[デバイス マネージャ]を開きます。
[サウンド、ビデオ、およびゲーム コントローラー]
フォルダの中に「USB オーディオ デバイス」、
[USB(Universal Serial Bus)コントローラー]フォルダの中に「USB 複合デバイス」があればインストールは完了しています。



インストールされたUSBドライバーは、本機とパソコンがUSBケーブルで接続されているとき、「デバイスマネージャ」に現れます。

お知らせ

接続したパソコンの設定やスペックによっては、うまく再生されなかったり、音がとんだり、音質が落ちたりする場合があります。 もしパソコンが本機を認識しないときは、一度接続を外し、もう一度つないでください。それでも認識しないときは、パソコンを再起動してください。


ご注意

- ドライバーをインストール中やパソコンが本機を認識している間は、本機の電源を「切」にしたり、USBケーブルを抜いたりしないでください。
- USBケーブルはバージョン1.1以降のものをご利用ください。また、 1.5メートル以下の長さのものをご利用することをお勧めします。
- パソコンからの音声を本機を通して聞かないときは、接続を外してください。
- 本機からパソコンへデータを送信することはできません。

ふだんの使いかた



リモコンから



り アンプボタンを押して本機 の電源を「入」にする




本体のスタンバイランプが消灯します。 電源を「切」にする前に聞いていたソース(音源)が選ばれ、表示窓に表示されます。

例:最後に「VTR」を選んでいた場合

ANALOG L R AUTO SURR

2 ソース(音源)機器選択 ボタンを押して再生す るソース(音源)を選ぶ



選んだソース(音源)名が表示され、ソースランプが緑に点灯します。


例:「DVR/DVD」を選んだ場合

AMALOG E (I.) (I.

3 接続したAV機器を再生する

接続した機器を操作するときは、それぞれのAV機器の 取扱説明書も併せてご覧ください。

4 アンプ主音量(+/一)ボタン を押して音量を調節する



音量レベルは、 $O(最小)\sim50(最大)$ までの範囲で調節できます。

電源を「切」にする

凶/I アンプボタンを押します。 本体のスタンバイランプが点灯します。

お知らせ

- ソース機器の電源を入れてから本機の電源を「入」にした場合、再生中に雑音が聞こえたり映像が乱れることがあります。その場合は、一度両方の機器の電源を切り、本機の電源を「入」にしてからソース機器の電源を入れてください。
- メニュー画面の表示設定を「ON」に設定していると、選択したソース(音源)名や調節した音量が、数秒間テレビ画面に表示されます(→ 45ページ)。

ご注意


次のような操作をする前には、必ず音量を最小にしてください。 音量を上げたまま操作すると、突然大きな音が出て聴力障害の原因 となったり、スピーカーを破損したりする場合があります。

- 本機の電源を「入」→「切」するとき
- ヘッドホンをつけるときや、ヘッドホンのプラグを抜き差しするとき本体から操作するときも同様です。

ふだんの使いかた (つづき)



本体から



1 め/I STANDBY/ONボタンを め/I STANDBY/ON 押して本機の電源を入れる



スタンバイランプが消灯します。 電源を「切」にする前に聞いていたソース(音源)が選ばれ、本体表示窓に表示されます。


例:最後に「VTR」を選んでいた場合



2 SOURCE SELECTOR/ MULTI JOGを回して再生 するソース(音源)を選ぶ



回すごとにソース(音源)名が切り換わります。 ソース(音源)に合わせて、ソースランプが緑に点灯します。



3 接続したAV機器を再生する

接続した機器を操作するときは、それぞれのAV機器の 取扱説明書も併せてご覧ください。

4 MASTER VOLUMEを回して音量を調節 する



音量レベルは、 $O(最小)\sim50(最大)$ までの範囲で調節できます。

電源を「切」にする

ヴ/I STANDBY/ONボタンを押します。 スタンバイランプが点灯します。

お知らせ

メニュー画面の表示設定を「**ON**」に設定していると、選択したソース (音源)名や調節した音量が、数秒間テレビ画面に表示されます (**→ 45** ページ)。


ヘッドホンで楽しむ

本体PHONES端子にヘッドホンを差し込むと自動的にヘッドホンモードになり、スピーカーからの音声は出なくなります。表示窓に「HEADPHONE」が表示されHEADPHONE表示が点灯します。ヘッドホンを使うときは、スピーカーの設定に関係なく次の信号が出力されます。

- マルチチャンネル信号が入力されたときは、各チャンネルの 音声信号がダウンミックスされ、左右のヘッドホンに振り分 けられて再生されます。HDMI接続で5.1チャンネルPCMの DVDオーディオを再生しているとき、またはアナログ5.1 チャンネル接続でDVDを再生しているときは、左右フロントチャンネルの信号が再生されます。
- ヘッドホンでもサラウンドを楽しむことができます。サラウンドを使用しているときにヘッドホンを使用すると、表示窓に「3D HEADPHONE」と表示され、HEADPHONE表示、DSP表示が点灯します。

便利な機能

リモコンから




一時的に音を消す(消音)

電話がかかってきたときなど、音を一時的に消したいときに 便利です。

消音ボタンを押す

本体表示窓に「MUTING」と表示されます。 スピーカーとヘッドホンから音が出なくなります。



もとの音量に戻すには

アンプ主音量(+/ー)ボタンを押すか、もう一度**消音**ボタンを押します。本体のMASTER VOLUMEを回しても、もとの音量に戻ります。

照明の明るさを変える(ディマー)

映画ソフトなどをご覧になるときなど、本体表示窓および青のイルミネーションの明るさを変えたいときに使います。

ディマーボタンを押す

ディマーボタンを押すごとに、明るさが4段階に変化します。



→ ふだんの明るさ → やや暗い → 暗い → 消灯・

おやすみタイマーを使う (スリープタイマー)


音楽を聞きながら眠りたいときなどに使います。 設定した時間が経過すると本機の電源が自動的に「**切**」になり ます。

スリープボタンを押す

スリープボタンを押すごとに、設定時間(分)が次のように切り換わります。







おやすみタイマーの動作中は、表示窓のSLEEP表示が点灯します。

設定した時間が経過すると、自動的に電源が「切」になります。

電源が「切」になるまでの時間を確かめたり、設定時間を変える

おやすみタイマーを設定後に**スリープ**ボタンを1回押すと、電源が「切」になるまでの時間が表示されます。

設定時間を変更するときは、**スリープ**ボタンをくり返し押して 希望の時間を選びます。

おやすみタイマーを解除する

スリープボタンをくり返し押して「OFF」を表示させます。おやすみタイマーが解除されSLEEP表示は消灯します。

電源を「切」にしたときにも、おやすみタイマーは解除されます。

デジタル入力信号フォーマットを 切り換える

音声入力の設定(⇒ 25 ページ)で[HDMI |または[DIGITAL] に設定しているときに、無音状態やノイズによってデジタル 信号が正しく判別できないことがあります。このような場合 に、手動でデジタル入力信号フォーマットを切り換えること ができます。

デコードボタンを押す

デコードボタンを押すごとに、デジタル入力信号 フォーマットが次のように切り換わります。



DGTL AUTO → DOLBY DIGITAL → DTS → AAC → (始めに戻る)

DGTL AUTO : デジタル信号を自動判別します。表示窓の

「DGTL AUTO |表示と判別された信号

フォーマット表示が点灯します。

DOLBY DIGITAL: Dolby Digital対応信号を聞きたいときに

選びます。Dolby Digital信号が入力される と、表示窓の「DIGITAL |表示とDIDIGITAL表 示が点灯し、それ以外の信号が入力される

と点滅します。

DTS : DTSデジタルサラウンド対応信号を聞き

> たいときに選びます。DTS信号が入力され ると、表示窓の「DIGITAL |表示とdts表示 が点灯し、それ以外の信号が入力されると

点滅します。

• DTS 96/24信号が入力されたときは

96/24表示も点灯します。

AAC : MPEG-2 AAC対応信号を聞きたいときに 選びます。MPEG-2 AAC対応信号が入力

> されると、表示窓の「DIGITAL |表示と MPEG-2 AAC表示が点灯し、それ以外の 信号が入力されると点滅します。

• 本機の電源を「切 |にしたり、ソース(音源)選択ボタンで別の ソース(音源)を選んだときは、「DGTL AUTO」に戻ります。

デジタル入力端子に割り当てられているソース(音源)名が接 続機器名と合っていない場合は、デジタル入力に切り換える ことができません。それぞれのデジタル入力端子に、接続した 機器名と同じソース(音源)名を正しく設定してください。詳 しくは「デジタル入力端子のソース(音源)名の割り当て ((→ **43**ページ)をご覧ください。

CCコンバーターを使う

CCコンバーターは、ハイビット(24bit)/ハイサンプリング (128 kHz、176.4 kHzまたは192 kHz)処理によって入力 信号を作り直し、本来記録されているべき信号を補完した自然 な音声再生を可能にします。


CCコンバーターボタンを押す

CCコンバーターボタンを押すごとに、表示が次の ように切り換わります。



OFF → 1 → 2 → (始めに戻る)

本体でも同じ設定をすることができます。 CC CONVERTERボタン



CC CONVERTERボタンを押す

CC CONVERTER

CC CONVERTERボタンを押すごとに、リモコン での設定時と同じように表示が切り換わります。

CC CNVRTR 1 :アナログ音声やリニアPCMなどの圧

> 縮されていないデジタル音声信号を聞 くときに選びます。表示窓の「CC CONVERTER 1 | が点灯します。

CC CNVRTR 2 : DTSやDolby Digitalなどの圧縮され

たデジタル音声信号を聞くときに選び ます。表示窓の「CC CONVERTER

2」が点灯します。

CC CNVRTR OFF: CC コンバーターを使用しません。

[お買い上げ時の設定]

• この設定は、各ソース(音源)ごとに記憶されます。

その他の機能について

本機は、次のような操作をしたとき、自動的にソース(音源) ごとの設定を記憶します。

- ・ 本機の電源を「切」にしたとき
- 本機のソース(音源)を切り換えたとき

また、ソース(音源)ごとの設定は、最後に操作した状態を常に 記憶し、再び同じソース(音源)を選んだときにその設定が呼 び出されます。ソース(音源)ごとに次の内容が記憶されます。

- 音声入力の設定
- ・ 映像入力の設定
- ・ スピーカーの出力レベル
- バスブーストの設定
- ・ インプットアッテネーターの設定
- ・ サラウンドモードの設定
- イコライザー調節
- ・ ミッドナイトモードの設定
- ワンタッチオペレーションの設定が「ON」のときに設定 された主音量

スピーカーの設定をする

スピーカーの設定について

■スピーカーの設定項目について

接続したスピーカーの情報(有無、サイズ、設置数など)を本機に設定することで、Dolby DigitalやDTSの7.1チャンネルサラウンド(**→ 53、54** ページ)などの再生に最適な音場を再現することができます。

スピーカーの設定には次の3項目があります。()内はテレビ画面上のメインメニュー画面に表示される設定項目名です。

サブウーハーの設定(SUBWOOFER)	サブウーハーを使用するかどうかを設定します。
スピーカーのサイズ設定 (FRONT SPK、CENTER SPK、 SURR SPK、S BACK SPK)	フロントスピーカー(FRONT SPK)、センタースピーカー(CENTER SPK)、 サラウンドスピーカー(SURR SPK)、サラウンドバックスピーカー(S BACK SPK)について、使用するかどうか、またはユニットのサイズを設定します。
サラウンドバックスピーカーの出力 チャンネル数の設定(S BACK OUT)	サラウンドバックスピーカーの出力チャンネル数を設定します。
スピーカーの距離設定 (FL SPK DIST., FR SPK DIST., C SPK DIST., SPK DIST., SR SPK DIST., SBL SPK DIST., SBR SPK DIST., SBL SPK DIST., SBR SPK DIST.)	各スピーカーをリスニングポジションから等距離に配置できないときに使う設定です。理想的配置に近づけるために出力タイミングの遅れを調節します。

■スマートサラウンドセットアップについて

スマートサラウンドセットアップ機能を使うと、拍手ひとつで各スピーカーの距離設定*¹と出力レベル調節*²を簡単におこなうことができます。

・サブウーハーの設定やスピーカーのサイズ設定など項目ごとの設定を変更したり、より詳細な設定をしたい場合は、「詳細なスピーカー設定」(**→ 37~39** ページ)でおこなってください。

*1距離設定とは…

各スピーカーからの音声がリスニングポジションに同時に到達するためには、各スピーカーを等距離に設置することが必要です。 本機では、スピーカーを等距離に設置できないときでも、音声が同時に到達できるようにスピーカーからの音声出力のタイミングを遅らせることができます。

*2スピーカーの出力レベル調節とは…

サラウンドなど複数のスピーカーを使用するときは、各スピーカーからの音声をリスニングポジションで聞いたときに、同じ音量になる*こと*が理想的です。

本機では、各スピーカーごとに出力レベルを調節し、スピーカーからの音量を同じ大きさに揃えることができます。 詳しくは、「スピーカー出力レベルの調節 | (**→ 49** ページ)をご覧ください。

スマートサラウンドセットアップ

ふだん視聴する場所(リスニングポジション)で一回手を叩きます。本機では、接続されたスピーカーをマイクのように使ってその音を拾い、スピーカーの距離設定*1と出力レベル調節*2をおこないます。

- より正確な設定をするために以下の点にご留意ください。
 - 本機の音量を[O]する。
 - ・本機や、接続したスピーカーの近くにある機器(DVDレコーダー/プレーヤー、ビデオデッキ、BS/CSチューナー、テレビ、サブウーハーなど)の電源を切る。
- 設定は、全てのスピーカー(左右のフロントスピーカー、センタースピーカー、左右のサラウンドスピーカー、サラウンドバックスピーカー)を接続した状態で行ってください。センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーを接続しない場合や、設定内容を変更したいときは「詳細なスピーカー設定」(→ 37~39 ページ)をおこなってください。詳細なスピーカー設定でスピーカーの距離設定を行った場合は、スマートサラウンドセットアップによる設定は無効になります。
- 設定の前に各スピーカーの接続(**→ 13**ページ)をご確認ください。
- メニュー操作をテレビ画面*または本体表示窓で確認しながらおこなうことができます。本体表示窓で確認するときは、ディマーを解除していること(**→ 28**ページ)をご確認ください。
- * 映像入力の設定(**⇒ 24** ページ)が[HDMI|のときは表示されません。

スピーカーの設定をする(つづき)

スマートサラウンドセットアップ(つづき)


ここではリモコンとテレビ画面表示を使っての操作を説明します。

- スマートサラウンドセットアップ設定はリモコンでのみ設
- スピーカーのサイズやサブウーハー使用の有無の設定は、 本体とリモコンの両方で設定ができます。



定ができます。


リモコンのみ



】 セッティングボタンを押す

メインニュー画面が表示されます。 前回設定したセッティング項目が反転表示されます。

例:前回「SUBWOOFER」を設定していた場合



以下の項目を設定します。

- サブウーハー使用の有無(SUBWOOFER)
- スピーカーのサイズ(FRONT SPK、CENTER SPK、SURR SPK、S BACK SPK)
- サラウンドバックスピーカーの出力チャンネル数 (S BACK OUT)
- 各設定項目についてはそれぞれの説明をご覧ください (⇒ 37、38 ページ)。

2 ▲または▼ボタンを押して 設定する項目を反転表示させ、決定ボタンを押す



セッティング

サブメニュー画面が表示されます。 例:「SUBWOOFER」を選んだ場合

SUBWOOFER : ◀ NO ▶



設定が記憶され、メインメニュー画面に戻ります。

例: 「SUBWOOFER」を設定する場合

SUBWOOFER SUBWOOFER : ◀ NO ►


4 全ての設定が終わったら、 終了ボタンを押す



- 5 ふだん視聴する場所(リスニングポジション)に座る
- 6 テレビ画面に「SETTING UP」 が点滅し始めるまでリモコンの スマートS.セットアップボタン を押し続ける



しばらく点滅すると点灯に変わります。




• それまでの距離設定と出力レベル設定は無効になります。

*1 FL : 左フロントスピーカー *2 C : センタースピーカー *3 FR : 右フロントスピーカー *4 SR : 右サラウンドスピーカー *5 SBR: 右サラウンドバックスピーカー *6 SBL: 左サラウンドバックスピーカー *7 SL : 左サラウンドスピーカー


7 「CLAP YOUR HANDS」が表示されたら、 リスニングポジションから一回手を叩く

音が体で妨げられないように頭上で叩きます。



8 メッセージを確認する

手を叩いた後に、設定された値とメッセージが表示されます。 ***



*8 : ŚTĎ

標準チャンネル(もっとも近くにあるスピーカー) 基準になるスピーカーを表示します。このスピー カーまでの距離はOmに設定されます。他のスピー カーはこの距離を基準に設定されます。

*9 :標準チャンネルとの距離の差

各スピーカーに設定された距離が、標準チャンネル との差として表示されます。

*10: 出力レベル

各スピーカーの出力レベルが表示されます。

SUCCESSFUL: 各スピーカーに拍手の音が届き、設

定に成功しました。自動設定された

値が表示されます。

SILENT : フロントスピーカーのみが検出さ

れたとき、あるいはセンタースピーカー、サラウンドスピーカー、サラ ウンドバックスピーカーのうち、い

ずれかが検出されたとき。

SILENT-ALL : すべてのスピーカーに拍手の音が

10秒間届いていません。


AGAIN : フロントスピーカーの左右どちら

かに拍手の音が届いていません。ま

たは設定に失敗しました。

- 「SILENT」、「SILENT-ALL」または「AGAIN」が表示された場合は、再度テレビ画面に「SETTING UP」と表示されます。このときは手順7をもう一度おこなってください。
- 3回続けて「SILENT-ALL」または「AGAIN」だった場合は「MANUAL」と表示されます。このときは詳細なスピーカー設定(→ 37~39 ページ)をおこなってください。
- 次の場合、検出できなかったスピーカーの距離は 「9m」に設定されます。
 - · 2回続けて「SILENT」だった場合
 - · 「SILENT-ALL」または「AGAIN」のいずれかが2 回表示されたあと、3度目が「SILENT」だった場合

9 スマートサラウンドセットアップに続いて、テストトーンによるスピーカー出力レベルの設定をするかを選ぶ画面が表示されます。



- テストトーンをおこなう場合は、テストトーンボタンを押します(→ 59 ページ)。
- スマートサラウンドセットアップ設定を終了する場合は、**決定**ボタンを押します。
- 10秒間なにも操作をしないとスマートサラウンド セットアップは終了します。

スマートサラウンドセットアップをやめるには

「SETTING UP」が点滅中にリモコンの終了ボタンを押します。

• 「SETTING UP」が点滅から点灯に変わったあとは、他の操作はできません。スマートサラウンドセットアップの操作を完了してください。

スマートサラウンドセットアップの内容を確認するには

リモコンの**スマートS.セットアップ**ボタンを押します。 「**RESULT**」と表示され、設定されている内容を確認すること ができます。

- スマートサラウンドセットアップの後にスピーカーサイズ の設定や距離の設定を変更しているときは、「MANUAL」と 表示されます。
- スマートサラウンドセットアップが設定されていないときは、「**NO. S.S.S.**」と表示されます。
- リスニングルームの状況、スピーカーの種類、または拍手の強さによっては正しく設定できないことがあります。

ご注意

- サブウーハーを「NO」に設定しているときは、フロントスピーカーのサイズは「LARGE」に設定されます。
- フロントスピーカーのサイズを「SMALL」に設定しているときは、 その他のスピーカーを「LARGE」に設定することはできません。
- サラウンドスピーカーを「SMALL」に設定しているときは、サラウンドバックスピーカーを「LARGE」に設定することはできません。
- サラウンドスピーカーを「NO」に設定しているときは、サラウンドバックスピーカーは「NO」に設定されます。
- スピーカーサイズの設定で「NO」に設定しているスピーカーのアイコンは、テレビ画面に表示されません。
- ヘッドホンを使用しているときは、手順8でメッセージが表示された後、スマートサラウンドセットアップは終了します。

スピーカー/映像/音声の詳細な設定をする

次の項目について設定します。

- 詳細なスピーカー設定
- 7.1チャンネルのサラウンドの設定(「EX/ES/PLIIx」)
- デュアルモノの設定(「DUAL MONO」)
- サブウーハーの出力設定(「SUBWOOFER OUT」)
- クロスオーバー周波数の設定(「CROSSOVER」)
- 低音域のレベル設定(「LFE ATT」)
- ミッドナイトモードの設定(「MIDNIGHT MODE」)

- デジタル入力端子のソース(音源)名の割り当て(「DIGITAL IN」)
- 音声の遅延設定(「AUDIO DELAY」)
- 主音量の記憶設定(「ONE TOUCH OP」)
- HDMI VTR(DBS)入力端子とD4 VTR(DBS)入力端子の ソース(音源)名の割り当て(「HDMI SELECT」「CMPNT SELECT」)
- 映像出力の設定(「VIDEO OUTPUT」)
- メニュー画面の表示設定(「SUPERIMPOSE」)

上記の設定の操作を、テレビ画面*または本機表示窓を見ながらおこなうことができます。これらの表示は、リモコンまたは本体のどちらの操作でも表示されます。ここでは主に、リモコンとテレビ画面表示を使っての操作を説明します。


* 映像入力の設定(**→ 24**ページ)が[HDMI]ときは表示されません。

操作の手順

設定の途中でしばらく何も操作しないでいると、通常画面に戻ります。 途中で設定操作ができなくなったときは、手順1からやり直してください。




リモコンから



- セッティング
- テレビ画面に前回設定した項目が反転して表示されます。
- 表示窓に前回設定した項目が表示されます。

例:前回「SUBWOOFER」を設定していた場合

<テレビ画面>




<本体表示窓>

2 ▲または▼ボタンを押して 設定する項目を選び、決定 ボタンを押す



- テレビ画面にサブメニュー画面が表示されます。
- 表示窓に現在の設定内容が表示されます。

例:「DIGITAL IN 1」を選んだ場合




3 ◄または▶ボタンを押して 設定する値を表示させ、決 定ボタンを押す



設定が記憶され、メインメニュー画面に戻ります。

例:「DIGITAL IN 1」を設定する場合




- 各設定項目についてはそれぞれの説明をご覧ください(→ 37~45ページ)。
- 4 他の項目を設定する時には、手順 2~3をくり返し、終了ボタンを 押す






本体から



SETTINGボタンを押す



- テレビ画面に前回設定した項目が反 転して表示されます。
- ・表示窓に前回設定した項目が表示されます。 例:前回「SUBWOOFER」を設定していた場合



AUTO SURR
L C R
S.WFR LFE

SUBWOOFER

2 MULTI JOGを回して設定 する項目を選び、SETボタン を押す



- テレビ画面にサブメニュー画面が表示 されます。
- 表示窓に現在の設定内容が表示され ます。








<puR/DUD>

3 MULTI JOGを回して設定 する値を表示させ、SETボタ ンを押す

設定が記憶され、メインメニュー画面に 戻ります。

例:「DIGITAL IN 1」を設定する場合




CDURZDUD>

- 各設定項目についてはそれぞれの説明をご覧くださ し)(**→ 37~45**ページ)。
- 他の項目を設定する時には、 手順2~3をくり返し、すべて の設定が終了したら SETTINGボタンを押す



スピーカー/映像/音声の詳細な設定をする(つづき)

セットアップメニューの構成



お知らせ


- 画面の項目の設定内容は、工場出荷時のものです。メニューや設定項目のなかには、現在の設定内容により、設定を変更したり表示したりできないものがあります(詳しくは、それぞれの説明をご覧ください)。
- メインメニュー画面一番上または一番下の項目が反転表示された状態で、リモコンの▲または▼ボタンを押すと、前または後の画面に移動します。

詳細なスピーカー設定

接続した各スピーカーについて次の設定をします。 詳細なスピーカーの設定は、セッティングメニュー画面(1) と(2)でおこないます。

- サブウーハーの設定(「SUBWOOFER」)
- スピーカーサイズの設定(「FRONT SPK」「CENTER SPK | 「SURR SPK | 「S BACK SPK |)
- サラウンドバックスピーカーの出力チャンネル数の設定 (「S BACK OUT」)
- スピーカーの距離設定(「DISTANCE UNIT」「FL SPK DIST.」「FR SPK DIST.」「C SPK DIST.」「SL SPK DIST.」「SR SPK DIST.」「SBR SPK DIST.」)


サブウーハーの設定



サブウーハーを使用するかどうかを設定します。




決定ボタンを押すと、サブメニュー画面が表示されます。



YES:サブウーハーを使用するときに選びます。表示窓の **S.WFR**表示が点灯します。サブウーハーの出力レベル が調節できるようになります。

NO : サブウーハーを使用しないときに選びます。


スピーカーサイズの設定



お使いのスピーカー(フロントスピーカー、センタースピーカー、サラウンドスピーカー、サラウンドバックスピーカー) について、使用するかどうか、また使用する場合、スピーカーユニットのサイズを設定します。

• はじめに、設定するスピーカーを選びます。

例:「CENTER SPK」を選んだ場合



FRONT SPK : フロントスピーカーの設定をします。

CENTER SPK: センタースピーカーの設定をします

SURR SPK : サラウンドスピーカーの設定をします。

S BACK SPK : サラウンドバックスピーカーの設定をします。


• 次に、スピーカーのサイズを選びます。



決定ボタンを押すと、サブメニュー画面が表示され

お使いのスピーカーに内蔵されているユニットの口径に合わせてサイズを選びます。

例:「CENTER SPEAKER」を設定する場合



LARGE:スピーカーユニットの口径が12cm以上のときに

選びます。

[「FRONT SPK」のお買い上げ時の設定]

SMALL:スピーカーユニットの口径が12cm未満のときに 選びます。

[「FRONT SPK」以外のお買い上げ時の設定]

NO : スピーカーを接続していないときに選びます (「FRONT SPK | では選べません)。


ご注意

- サブウーハーを「NO」に設定しているときは、フロントスピーカーのサイズは「LARGE」に設定されます。
- フロントスピーカーのサイズを「SMALL」に設定したときは、その 他のスピーカーを「LARGE」に設定することはできません。
- サラウンドスピーカーを「SMALL」に設定しているときは、サラウンドバックスピーカーを「LARGE」に設定することはできません。
- サラウンドスピーカーを「NO」に設定しているときは、サラウンド バックスピーカーは「NO」に設定されます。

スピーカー/映像/音声の詳細な設定をする(つづき)

詳細なスピーカー設定(つづき)

サラウンドバックスピーカーの出力 チャンネル数の設定



サラウンドバックスピーカーの出力チャンネル数を設定します。



決定ボタンを押すと、サブメニュー画面が表示されます。



1SPK: サラウンドバックスピーカーを1本使うときに 選びます。

2SPK: サラウンドバックスピーカーを2本使うときに

選びます。 [お買い上げ時の設定]

ご注意

- サラウンドスピーカーを「NO」に設定しているときは(→ 37 ページ)、サラウンドバックスピーカーの設定をすることはできません。
- サラウンドバックスピーカーの設定を「**1SPK**」に設定すると、サラウンドバックスピーカー左・L端子に接続したスピーカーから音声が出力され、サラウンドバックスピーカー右・R端子に接続したスピーカーからは音声が出力されません。

スピーカーの距離設定

Dolby Digital、DTSデジタルサラウンドで効果的な音場を構成するには、リスニングポジションから各スピーカーまでの距離が同じであることが理想的です。

本機では、リスニングポジションから各スピーカーまでの距離にばらつきがある場合に、各スピーカーとリスニングポジションの距離を設定することができます。

- 音の到達時間は、約30cmの差で約0.001秒変わります。
- 設定できる距離の単位は、メートル(meter)とフィート (feet)から選べます。
- 設定できる距離は、「0.3m(1フィート)」から「9.0m(30 フィート) |までで、単位は0.3m(1フィート)きざみです。
- スピーカーサイズ設定で「**NO**」に設定されているスピーカーの設定をすることはできません。
- あらかじめスマートサラウンドセットアップ(→ 31~33 ページ)をおこなっている場合は、ここで設定する距離設定 にスマートサラウンドセットアップの内容が置き換えられます。

例:下図のようにスピーカーを配置したときは、左右のフロントスピーカーとセンタースピーカーを「3.0m」に、左右のサラウンドスピーカーを「2.7m」に、左右のサラウンドバックスピーカーを「2.4m」に設定します。テレビ画面上のメニュー表示は、次のように表示されます。

 左フロントスピーカー
 : 「FL SPK DIST.: 3.0m」


 右フロントスピーカー
 : 「FR SPK DIST.: 3.0m」

 センタースピーカー
 : 「C SPK DIST.: 3.0m」


 左サラウンドスピーカー
 : 「SL SPK DIST.: 2.7m」

 右サラウンドバックスピーカー
 : 「SBL SPK DIST.: 2.4m」

 右サラウンドバックスピーカー
 : 「SBR SPK DIST.: 2.4m」



距離設定の単位を決める



距離設定の単位を設定します。



決定ボタンを押すと、サブメニュー画面が表示されます。




meter:表示する距離をメートル単位で表します。

[お買い上げ時の設定]


feet :表示する距離をフィート単位で表します。

リスニングポジションと各スピーカー間の距離を設定する




各スピーカーの距離を「**0.3m**」から「**9.0m**」の間で設定します。 [お買い上げ時の設定:3.0m]

例:「C SPK DIST.」を設定する場合





決定ボタンを押すと、サブメニュー画面が表示されます。



FL SPK DIST. : 左フロントスピーカーの距離を設定します

ます。

FR SPK DIST. :右フロントスピーカーの距離を設定し

ます。

C SPK DIST. : センタースピーカーの距離を設定します。

SL SPK DIST. : 左サラウンドスピーカーの距離を設定

します。

SR SPK DIST. :右サラウンドスピーカーの距離を設定

します。

SBL SPK DIST.: 左サラウンドバックスピーカーの距離

を設定します。

SBR SPK DIST.: 右サラウンドバックスピーカーの距離

を設定します。

ご注意

- スピーカーサイズの設定で「NO」に設定しているスピーカーは(→ 37ページ)、距離の設定をすることはできません。
- サラウンドバックスピーカーの出力チャンネル数の設定が 「1SPK」に設定されているとき、「SBL SPK DIST.」と「SBR SPK DIST.」は表示されず、「SB SPK DIST.」と表示されます。

スピーカー/映像/音声の詳細な設定をする(つづき)


7.1チャンネルサラウンドの設定

SETTING MENU (3) EX/ES/PLIIX: AUTO DUAL MONO: MAIN SUBWFR OUT: LFE CROSSOVER: 100Hz LFE ATT: 0dB MIDNIGHT: OFF

7.1チャンネルサラウンドモードの動作を設定します。



決定ボタンを押すと、サブメニュー画面が表示されます。



AUTO : Dolby Digital Surround EX信号または

DTS-ES信号が入力されたときのみ、7.1 チャンネルサラウンドで再生します。4チャンネル以上の音声信号が入力されたときは、

5.1チャンネルで再生します。 [お買い上げ時の設定]

ON :4チャンネル以上の音声が入力されたとき、

7.1チャンネルサラウンドで再生します。

PLIIxMOVIE : デジタル4チャンネル以上の音声信号に、PLIIX MOVIEの7.1チャンネルサラウンドの効果を加

えます。

PLIIxMUSÍC : デジタル4チャンネル以上の音声信号に、PLIIx

MUSICの7.1チャンネルサラウンドの効果を加

えます。

OFF : 7.1 チャンネルサラウンドで再生しません。サラウンドバックスピーカーを使わない5.1


ラワントバックスヒーカーを使わないら.T チャンネルサラウンドまでの再生になります。

- スピーカーサイズの設定でサラウンドスピーカーが「NO」の ときは(→ 37 ページ)、表示窓に「NO SURR SPK」と表示 され、この設定をすることはできません。
- サラウンドを使用しているときにこの設定を切り換えると、サラウンドモードが切り換わることがあります。
- 設定を「AUTO」にしている場合でも、ソフトによっては Dolby Digital Surround EX信号が記録されていても 7.1 チャンネルサラウンド再生ができないことがあります。このような場合は「ON」に設定してください。
- リモコンのEX/ES/PLIIxボタンを押して直接切り換える こともできます(→ 61 ページ)。

バーチャルサラウンドバックについて

本機では、サラウンドバックスピーカーのスピーカーサイズ設定を「NO」に設定している場合でも、サラウンドスピーカーを使ってサラウンドバックスピーカー音声信号を再生できます(バーチャルサラウンドバック)。詳しくは58ページをご覧ください。


デュアルモノの設定



デュアルモノ(DUAL MONO)信号は、左右に異なる音声を持ったデジタル2チャンネル信号です。各チャンネルの再生方法を設定します。



決定ボタンを押すと、サブメニュー画面が表示されます。



MÁÍN: メインチャンネル(ch1)を選びます。スピーカー表示の[L]が点灯します。 [お買い上げ時の設定]

SÚB: サブチャンネル(ch2)を選びます。スピーカー表示の

「**R**」が点灯します。


ALL : 両方のチャンネルを選びます。スピーカー表示の[L]と

「R」が点灯します。

デュアルモノ音声は通常、左右フロントスピーカー、センタースピーカーから聞こえます。サラウンド設定によって、聞こえるスピーカーが違います。

				サラ	ウン	ド再生中	
デュアルモノ	サラウンド 解除中		サラウンド センタースピーカー設定				
設定	ri t r	WT.	LAI	RGE/SM	ALL	N	10
	L	R	L	С	R	L	R
MAIN	ch1	ch1	-	ch1	_	ch1	ch1
SUB	ch2	ch2	-	ch2	_	ch2	ch2
ALL	ch1	ch2		ch1+ch2	_	ch1+ch2	ch1+ch2

サブウーハーの出力設定



サブウーハーから、LFE(Low Frequency Effect:低域効果音)信号に加えてフロントスピーカーの低音域の信号を出力するかどうかを設定します。



決定ボタンを押すと、サブメニュー画面が表示されます。




LFE : LFE信号と、スピーカー設定で「SMALL」に設定されたスピーカーの低音域の信号を出力します。 [お買い上げ時の設定]

LFE+MAIN: 上に加えてフロントスピーカーの低音域の信号を常に出力します。

サブウーハーの設定を「NO」にしているときは、この設定をすることはできません(⇒ 37ページ)。

クロスオーバー周波数の設定



小型スピーカーでは低音を効果的に再生できない場合があります。本機では、フロントスピーカー、センタースピーカー、サラウンドスピーカー、サラウンドバックスピーカーのいずれかに小型のスピーカーが使われているとき、その低音域の信号を他の大型スピーカーへ自動的に振り分けます。この機能を正しく動作させるために、小型スピーカーのサイズに応じて、クロスオーバー周波数を設定します。



決定ボタンを押すと、サブメニュー画面が表示されます。



クロスオーバー周波数を大きく設定すると、スピーカーの口径が小さい場合でも、低音域の信号は損なわれにくくなります。下記の表を参考に設定してください。

80Hz : スピーカーの口径が12cm以上のとき選びます。

100Hz : スピーカーの口径が10cm程度のとき選びます。


[お買い上げ時の設定]

120Hz : スピーカーの口径が8cm程度のとき選びます。

- スピーカーサイズの設定(→ 37ページ)で、すべてのスピーカーを「LARGE」に設定しているときは、表示窓に「OFF」と表示され、この機能は働きません。
- ヘッドホンを使用しているときは、この機能は働きません。

スピーカー/映像/音声の詳細な設定をする(つづき)

低音域のレベル設定



Dolby Digital、DTS音声を再生中に、低音がひずむとき設定します。

 この機能はサブウーハーの設定で「YES」を設定し(→ 37 ページ)、LFE信号が入力されているときに働きます。




決定ボタンを押すと、サブメニュー画面が表示されます。



OdB : 通常はこちらを選びます。 [お買い上げ時の設定]

-10dB: 低音域がひずむときに選びます。

ミッドナイトモードの設定




ダイナミックレンジ(最大音声と最小音声の差)を2段階に調節することができます。音量が小さいときでもバランスよくサラウンドを楽しめます。

再生するソース(音源)によって、効果の大きさは異なります。



決定ボタンを押すと、サブメニュー画面が表示されます。



OFF: ダイナミックレンジはそのままで、サラウンドを楽しみたいときに選びます。 [お買い上げ時の設定]

1 : ダイナミックレンジを少し抑えたいときに選びます。

2 : ダイナミックレンジを十分に抑えたいときに選びます (夜間など周囲に迷惑をかけたくないときに選びます)。


- ミッドナイトモードを使用しているとき、表示窓の MIDNIGHT表示が点灯します。
- リモコンのミッドナイトボタンを押して直接設定することもできます(⇒ 61 ページ)。

デジタル入力端子のソース(音源)名 の割り当て

SETTING MENU (4)


DIGITAL IN 1 : DVR/DVD
DIGITAL IN 2 : DBS
DIGITAL IN 3 : VTR
AUDIO DELAY : OFF
ONE TOUCH OP : OFF

デジタル入力端子に割り当てるソース(音源)名を設定します。例:「DIGITAL IN 1」を設定する場合





決定ボタンを押すと、サブメニュー画面が表示されます。



DVR/DVD: ソース(音源) DVR/DVDを割り当てるときに

選びます。

「DIGITAL IN 1のお買い上げ時の設定」

DBS : ソース(音源)DBSを割り当てるときに選びます。

「DIGITAL IN 2のお買い上げ時の設定」

VTR : ソース(音源) VTRを割り当てるときに選びます。


「DIGITAL IN 3のお買い上げ時の設定」

TV : ソース(音源)TVを割り当てるときに選びます。

お知らせ

「DIGITAL IN 1」で設定したソース(音源)名を「DIGITAL IN 2」および「DIGITAL IN 3」で設定することはできません。また、「DIGITAL IN 1」および「DIGITAL IN 2」で設定したソース(音源)名を「DIGITAL IN 3」で設定することはできません。


音声の遅延設定



プロジェクターで映像処理をおこなった場合など、映像と音声に若干のズレが生じることがあります。この設定で、映像と音声のズレを補正します。



決定ボタンを押すと、サブメニュー画面が表示されます。




- 「10ms(ミリセカンド)」から「100ms」の範囲で10ms単位で調節できます。
- 音声出力のタイミングを「10ms」から「100ms」の範囲で 遅らせます。この機能を使用しないときは、「OFF」に設定し ます。

[お買い上げ時の設定:OFF]

スピーカー/映像/音声の詳細な設定をする(つづき)


主音量の記憶設定



ソース(音源)でとに、主音量を記憶させるかどうかを設定します。




決定ボタンを押すと、サブメニュー画面が表示されます。




ON : 主音量をソース(音源)ごとに記憶します。本体表示窓 の**ONE TOUCH OPERATION**表示が点灯します。

OFF:主音量を記憶しません。 [お買い上げ時の設定]


HDMI VTR(DBS)入力端子と D4 VTR(DBS)入力端子の ソース(音源)名の割り当て






HDMI VTR(DBS)入力端子とD4 VTR(DBS)入力端子に割り当てるソース(音源)名を設定します。

例:「HDMI SELECT」を設定する場合





決定ボタンを押すと、サブメニュー画面が表示されます。



• HDMI SELECT(HDMI VTR(DBS)入力端子)

VTR : ソース(音源) VTRを割り当てるときに選びます。

[お買い上げ時の設定]

DBS: ソース(音源)DBSを割り当てるときに選びます。


• CMPNT SELECT(D4 VTR(DBS)入力端子)

VTR : ソース(音源)VTRを割り当てるときに選びます。

[お買い上げ時の設定]

DBS : ソース(音源)DBSを割り当てるときに選びます。


映像出力の設定



本機とテレビとの接続方法に合わせて設定します。



決定ボタンを押すと、サブメニュー画面が表示されます。



HDMI : テレビをHDMI モニター出力端子に接続したと きに選びます。 「お買い上げ時の設定」

CMPNT: テレビをD4映像 モニター出力端子に接続したと


きに選びます。

S : テレビをS映像 モニター出力端子に接続したと

きに選びます。

C : テレビを映像 モニター出力端子に接続したときに 選びます。

メニュー画面の表示設定




本機のメニュー画面をテレビ画面上に表示させたとき、どのように表示するかを設定します。

この機能は、映像入力の設定(→ 24ページ)が「S」または「C」のときに働きます。



決定ボタンを押すと、サブメニュー画面が表示されます。



ON: 再生映像に重ねて、メニューを表示します。

[お買い上げ時の設定]

OFF: 再生映像を消して、メニュー表示だけの画面を表示します。

- この設定を「ON」にしていると、以下の設定をおこなったときに、その設定内容がテレビ画面に一時的に表示されます。
 - ・ソース(音源)の切り換え
 - ・音量の調節
 - ・サラウンドモードの切り換え

お知らせ・

映像入力の設定(**→ 24**ページ)が「HDMI」のときは、テレビ画面上にメニュー画面は表示されません。

音量/音質の調節をする

次の項目について設定します。

- ・スピーカー出力レベルの調節(「SUBWOOFER LEVEL」 「FRONT L LEVEL」「FRONT R LEVEL」「CENTER LEVEL」「SURR L LEVEL」「SURR R LEVEL」「S BACK L LEVEL」「S BACK R LEVEL」)
- ・ イコライザーの調節(「DIGITAL EQ」)
- ・ 低音の強調(「BASS BOOST」)
- ・ インプットアッテネーター(「INPUT ATT」)
- ・ エフェクトの調節(「EFFECT」)

- ・ 反射音の遅延調節(「ROOM SIZE」)
- ・ 反射音の減衰調節(「LIVENESS」)
- ・パノラマ機能(「PANORAMA」)
- センターチャンネルの広がり調節(「CENTER WIDTH」)
- ・ 音声の定位調節(「DIMENSION」)
- センターチャンネルの定位調節(「CENTER GAIN」)
- ・ センタートーンの調節(「CENTER TONE」)
- センターチャンネルの定位補正(「CNTR ALIGNMENT」)

上記の設定の操作を、テレビ画面*または本機表示窓を見ながらおこなうことができます。これらの表示は、リモコンまたは本体のどちらの操作でも表示されます。ここでは主に、リモコンとテレビ画面表示を使っての操作を説明します。


* 映像入力の設定(**→ 24** ページ)が[**HDMI**]ときは表示されません。

操作の手順

設定の途中でしばらく何も操作しないでいると通常画面に戻ります。
途中で設定操作ができなくなったときは、手順1からやり直してください。




リモコンから




アジャストボタンを押す

- テレビ画面に前回設定した項目が反転して表示されます。
- 表示窓に前回設定した項目が表示されます。

例:前回「SUBWOOFER LEVEL」を設定していた場合 <テレビ画面>



<本体表示窓>



▲または▼ボタンを押して 設定する項目を選び、決定ボタンを押す



- テレビ画面にサブメニュー画面が表示されます。
- 表示窓に現在の設定内容が表示されます。

例:「PANORAMA」を選んだ場合




3 ◆または▶ボタンを押して 設定する値を表示させ、決 定ボタンを押す



設定が記憶され、メインメニュー画面に戻ります。

例:「PANORAMA」を設定する場合




- 各設定項目についてはそれぞれの説明をご覧ください(→ 49~52ページ)。
- 4 他の項目を設定する時には、手順 2~3をくり返し、終了ボタンを 押す






本体から



ADJUSTボタンを押す



- テレビ画面に前回設定した項目が反転し て表示されます。
- 表示窓に前回設定した項目が表示されます。 例:前回「SUBWOOFER LEVEL |を設定していた場合



AUTO SURR
L C R
S.WFR LFE
LS RS SUBWFR LUL

MULTI JOGを回して設定 する項目を選び、SETボタン を押す




SET

• テレビ画面にサブメニュー画面が表示 されます。

• 表示窓に現在の設定内容が表示 されます。






LOR DOPLEX PANORAMA(OFF)

3 MULTI JOGを回して設定 する値を表示させ、SETボタ ンを押す



設定が記憶され、メインメニュー画面に 戻ります。

例:「PANORAMA」を設定する場合






PANORAMA(OFF)

- 各設定項目についてはそれぞれの説明をご覧くださ し)(**→ 49~52**ページ)。
- 4 他の項目を設定する時には、 手順2~3をくり返し、すべて の設定が終了したら ADJUSTボタンを押す



音量/音質の調節をする(つづき)

アジャストメニューの構成



お知らせ

- 画面の項目の設定内容は、工場出荷時のものです。メニューや設定項目のなかには、現在の設定内容により、設定を変更したり表示したりできないものがあります。(詳しくは、それぞれの説明をご覧ください)
- メインメニュー画面一番上または一番下の項目が反転表示された状態でリモコンの▲または▼ボタンを押すと、前または後の画面に移動します。

スピーカー出力レベルの調節

ADJUST	MENU	J (1)		
SUBWOOF	ER	LEVEL	:	0
FRONT	L	LEVEL	:	0
FRONT	R	LEVEL	:	0
SURR	L	LEVEL	:	0
SURR	R	LEVEL	:	0
S BACK	L R	LEVEL	:	0
S BACK	н	LEVEL	:	U
SET : E N 1	ΓER	EXIT	ΕX	ΙΤ

接続した各スピーカーの出力レベルを調節します。



決定ボタンを押すと、サブメニュー画面が表示されます。

例:「SUBWOOFER LEVEL」を設定する場合



SUBWOOFER LEVEL: サブウーハーの出力レベルを調節

します。

FRONT L LEVEL : 左フロントスピーカーの出力レベル

を調節します。

FRONT R LEVEL : 右フロントスピーカーの出力レベル

を調節します。

CENTER LEVEL : センタースピーカーの出力レベル

を調節します。

SURR L LEVEL : 左サラウンドスピーカーの出力レ

ベルを調節します。

SURR R LEVEL : 右サラウンドスピーカーの出力レ

ベルを調節します。

S BACK L LEVEL : 左サラウンドバックスピーカーの

出力レベルを調節します。

S BACK R LEVEL : 右サラウンドバックスピーカーの

出力レベルを調節します。


[お買い上げ時の設定: O(dB)]

- 「-10|から「+10|の範囲で1dB単位で調節できます。
- リスニングポジションで各スピーカーの音を聞きながら、 どのスピーカーからも同じ程度の音量で聞こえるように調 節します。

テストトーンを聞きながら、リモコンで直接調節することもできます(**⇒ 59** ページ)。

- スピーカーサイズの設定で「NO」にしているスピーカーは、調節できません(⇒ 37ページ)。
- サラウンドバックスピーカーの出力チャンネル数の設定が「1SPK」に設定されているときは、「S BACK L LEVEL」と「S BACK R LEVEL」は表示されず、「S BACK LEVEL」が表示されます(⇒ 38 ページ)。
- ヘッドホンを使用しているときは、左右フロントスピーカーのみを調節できます。
- HDMI接続で5.1チャンネルPCMのDVDオーディオを再生しているとき、またはアナログ5.1チャンネル接続でDVDを再生しているときは、「S BACK LEVEL」、「S BACK L LEVEL」、「S BACK R LEVEL」は調節できません。
- 設定された内容はソース(音源)ごとに記憶されます。

_____ イコライザーの調節



中心となる周波数帯域のレベルを調節して、よりよい音質でお楽しみいただけます。

• 調節できる周波数:63Hz、250Hz、1kHz、4kHz、16kHz



決定ボタンを押すと、サブメニュー画面が表示されます。

例:「DIGITAL EQ 63Hz」を設定する場合




[お買い上げ時の設定: 0]

- [-8]から[+8]の範囲で2dB単位で調節できます。
- 「O」以外の値に調節すると、表示窓のDIGITAL EQ表示が 点灯します。
- 設定された内容はソース(音源)ごとに記憶されます。
- リモコンのD.EQ周波数ボタンを押して直接調節すること もできます(⇒ 60 ページ)。

音量/音質の調節をする(つづき)

低音の強調(バスブースト)



フロントスピーカーの低音を強調することができます。



決定ボタンを押すと、サブメニュー画面が表示されます。




OFF: 通常の設定値で再生します。 [お買い上げ時の設定]

ON : 低音を4dB増強します。表示窓の**B.BOOST**表示が点灯します。

- 設定された内容はソース(音源)ごとに記憶されます。
- リモコンのバスブーストボタンを押して直接設定すること もできます(→ 60ページ)。

インプットアッテネーター



アナログ入力時にソース(音源)の信号が大きく、音がひずんでしまうときに使います。



決定ボタンを押すと、サブメニュー画面が表示されます。




NORMAL: 通常はこの状態で使用します。アナログ入力信号を調節しません。 [お買い上げ時の設定]

 ON
 : 入力信号を調節して音のひずみを軽減します。

 表示窓のINPUT ATT表示が点灯します。

• 設定された内容はソース(音源)ごとに記憶されます。


エフェクトの調節



DAPモード(HALL 1/2、LIVE CLUB、DANCE CLUB、PAVILION、THEATER 1/2)、MONO FILM (→ *54、55* ページ)が動作中に、その効果の度合い(エフェクトレベル)を調節することができます。




決定ボタンを押すと、サブメニュー画面が表示されます。



[お買い上げ時の設定: 3]

- [1]から[5]の範囲で1単位で調節できます。
- 数字が大きくなると各DAPモードの効果が大きくなります。
- 設定された内容はDAPモードごとに記憶されます。
- リモコンのエフェクトボタンを押して直接調節することもできます(⇒ 60 ページ)。


反射音の遅延調節



DAPモード(HALL1/2、LIVE CLUB、DANCE CLUB、PAVILION、THEATER1/2)、MONO FILM(→ *54*、*55* ページ)が動作中に、仮想空間の大きさを調節することができます。




決定ボタンを押すと、サブメニュー画面が表示されます。



[お買い上げ時の設定: 3]

- [1]から[5]の範囲で1単位で調節できます。
- 数字が大きくなると反射音の到達時間が遅くなり、より大き な空間での音響効果を演出します。
- サラウンドスピーカーのサイズの設定が「NO」に設定されているときは、調節できません(→ 37ページ)。
- 設定された内容はDAPモードごとに記憶されます。


反射音の減衰調節



DAPモード(HALL1/2、LIVE CLUB、DANCE CLUB、PAVILION、THEATER1/2)、MONO FILM(→ *54*、*55* ページ)が動作中に、仮想空間の反響率を調節することができます。




決定ボタンを押すと、サブメニュー画面が表示されます。



「お買い上げ時の設定: 31

- 「1」から「5」の範囲で1単位で調節できます。
- 数字が大きくなると反射音の減衰が抑えられ、より響きの大きな音響効果を演出します。
- サラウンドスピーカーのサイズの設定が「NO」に設定されているときは、調節できません(→ 37ページ)。
- 設定された内容はDAPモードごとに記憶されます。
- リモコンのライブネスボタンを押して直接調節することもできます(→ 60 ページ)。


パノラマ機能



2チャンネルの音声をPLIIx MusicまたはPLII Music (→ *54* ページ)を作動させて再生しているときに、音声が回り込んでくるような効果を調節することができます。



決定ボタンを押すと、サブメニュー画面が表示されます。




OFF: 通常の音声で再生します。 [お買い上げ時の設定]

ON : 音声が回り込んでくるような効果を強調します。

• 設定された内容は次に変更するまで記憶されます。


センターチャンネルの広がり調節



2チャンネルの音声をPLIIx MusicまたはPLII Music(→ *54* ページ)を作動させて再生しているときに、センタースピーカー音声の広がりの度合いを調節することができます。




決定ボタンを押すと、サブメニュー画面が表示されます。



[お買い上げ時の設定: 3]

- [1]から[7]の範囲で1単位で調節できます。
- 「**OFF**」または数字が小さいほど、中央にまとまって聞こえます。
- センタースピーカーのサイズの設定が「NO」に設定されているときは、調節できません(→ 37ページ)。
- 設定された内容は次に変更するまで記憶されます。


音声の定位調節



2チャンネルの音声をPLIIx MusicまたはPLII Music(→ *54* ページ)を作動させて再生しているときに、音声の定位を前後に調節することができます。



決定ボタンを押すと、サブメニュー画面が表示されます。




[お買い上げ時の設定: 4]

- 「**1**」から「**7**」の範囲で1単位で調節できます。
- 数字が大きくなると、より前方に定位します。
- 設定された内容は次に変更するまで記憶されます。

音量/音質の調節をする(つづき)

センターチャンネルの定位調節



DTS Neo:6 Music (**→ 54** ページ) が動作中に、センタースピーカー音声の定位を調節することができます。




決定ボタンを押すと、サブメニュー画面が表示されます。



[お買い上げ時の設定: 0.3]

- 「**O**」から「**1.0**」の範囲で0.1単位で調節できます。
- 数値が大きくなると、センタースピーカーの音がより中央 にまとまって聞こえます。
- センタースピーカーのサイズ設定が「NO」に設定されているときは、調節できません(→ 37ページ)。
- 設定された内容は次に変更するまで記憶されます。

センタートーンの調節



サラウンドモードおよびDAPモードが動作中に、センタースピーカーの音質を調節することができます。




決定ボタンを押すと、サブメニュー画面が表示されます。



[お買い上げ時の設定: 3]

- 「1|から「5|の範囲で1単位で調節できます。
- 数字が大きくなるとセンタースピーカーの音がよりはっきり聞こえます。
- センタースピーカーのサイズ設定が「NO」に設定されているときは、調節できません(→ 37ページ)。
- 設定された内容は、サラウンドモードではすべてのモードで共通に、DAPモードでは各モードでとに記憶されます。
- リモコンのセンタートーンボタンを押して直接調節することもできます(→ 61 ページ)。

センターチャンネルの定位補正



PLIIx Music、PLII Music、DTS Neo:6 Music、ALL CH STEREO以外のサラウンドモードおよびDAPモード(→ *54、55* ページ)が動作中に、センターチャンネルの上下の定位を補正することができます。



決定ボタンを押すと、サブメニュー画面が表示されます。



OFF: 通常はこの状態で使用します。 [お買い上げ時の設定]

ON: センターチャンネル音声の上下の定位を補正するときに選びます。

- センタースピーカーのサイズ設定が「NO」に設定されているときは、調節できません(→ 37ページ)。
- 設定された内容はサラウンドモードおよびDAPモードご とに記憶されます。


サラウンドを使う


サラウンドとは

映画館は、計算された効果音で臨場感を再現するために、壁に多くのスピーカーを配置し、あらゆる方向から音声が聞こえてくるように設計されています。(図A)

客席を包みこむように多くのスピーカーを配置することによって、音の定位感と躍動感を飛躍的に高めています。

本機は、7つのスピーカーとサブウーハーを使うことで、映画館 そのままの臨場感をご家庭で再現することを可能にしました。 (図B)





____ 音声信号の種類

本機搭載のDSP(デジタル・シグナル・プロセッサー)により、次の各種音声信号でお楽しみいただけます。

本機では、次の入力信号に対してサラウンドを使うことができます。

● アナログ音声信号

本機とアナログ接続したソース(音源)機器からの信号です。

2ch : 本機とアナログ接続したソース(音源)機

器からの信号です。

5.1ch : 本体背面DVR/DVD入力(再生)、フロン

ト、DVD MULTI入力端子からの入力信号です。この音声を聞くときは、ソース(音源)に「DVR/DVD」を選び、音声入力の設定(→ 25 ページ)で「A MULTI」を選びます。この信号にはサラウンドモードは働きません。

● デジタル音声信号

本機とデジタル接続したソース(音源)機器からの信号です。

リニアPCM : アナログ音声信号を圧縮せずにデジタル

化した音声です。DVDビデオやCDなどで使われている2chの信号と、DVDオーディオで使われているマルチチャンネルの信号があります。表示窓のLINEAR PCM表示が点灯します。また、マルチチャンネル信号を検知したときは一時的に「MULTH CH PCM」と表示されます。

• Dolby Digital ソフト

:表示窓のDCIDIGITAL表示が点灯します。

Dolby Digital 信号

最も普及したマルチチャンネル信号のひとつで、1chから5.1chまで対応します。

Dolby Digital Surround EX 信号

5.1 chにサラウンドバックチャンネルを加えた6.1 ch対 応の信号です。

DTS ソフト : 表示窓のdts表示が点灯します。

DTS 信号

DVD、CD、LD など多様なメディアで使用されているマルチチャンネル信号です。1chから5.1chまで対応します。Dolbyよりも圧縮率が低く、高音質が特長です。

DTS 96/24 信号

サンプリングレート96kHz/量子化ビット数24bitの高音質5.1chの音声信号です。表示窓の**96/24**表示も点灯します。

DTS-ES Matrix/Discrete 信号

5.1 chにサラウンドバックチャンネルを加えた6.1 ch対応の信号です。マトリクス処理をしたMatrix信号と、マトリクス処理なしのDiscrete信号があります。

• MPEG-2 AAC: 衛星デジタル放送で使われている5.1ch

までの音声信号です。表示窓のMPEG-2

AAC表示が点灯します。

• **Dual Mono** : 左右に異なる音声を持った2ch信号で

す。表示窓のDUAL MONO表示が点灯

します。

サラウンドを使う(つづき)

サラウンドモード

● Dolby Digital*1ソフトのサラウンドモード

• **Dolby Digital EX** : Dolby Digital Surround EX信号ま

たは4ch以上のDolby Digital信号向 けのモードです。6.1chサラウンド再

生が可能です。

• **Dolby Digital** : 2ch以外のDolby Digital信号向け

のモードです。5.1chサラウンド再生

が可能です。

 Dolby Pro Logic IIx Movie/Dolby Pro Logic IIx Music/ Dolby Pro Logic IIx Game

:映画ソフトや音楽ソフト、ゲームソフトに適したモードです。7.1chサラウンド再生が可能です。表示窓のDDPLIx表示が点灯します。

 Dolby Pro Logic II Movie/Dolby Pro Logic II Music/ Dolby Pro Logic II Game

:映画ソフトや音楽ソフト、ゲームソフトに適した2ch音声信号向けのモードです。5.1chサラウンド再生が可能です。表示窓のDDPII表示が点灯します。

● DTS*²ソフトのサラウンドモード

• DTS-ES Discrete: DTS-ES Discrete信号向けのモードで

す。6.1chサラウンド再生が可能です。

• DTS-ES Matrix : DTS-ES Matrix信号向けのモードで

す。6.1chサラウンド再生が可能です。

• DTS Surround : 2ch以外のDTSソフト向けのモードで

す。5.1chサラウンド再生が可能です。

DTS Neo:6 Cinema/Music

: 2chおよびデジタル4ch以上の信号向 けのモードです。6.1chサラウンド再生 が可能です。映画ソフトや音楽ソフトに 適しています。表示窓の**NEO:6**表示が

点灯します。

● MPEG-2 AAC*3のサラウンドモード

AAC: AAC信号向けのモードです。5.1chサラウンド再生が可能です(地上デジタルや


衛星デジタル放送など)。表示窓の MPEG-2 AAC表示が点灯します。

● DAP(デジタルアコースティックプロセッサー)モード

コンサートホールやライブハウスなどで聞く音は、音源から直接 耳に届く音(直接音)と天井や壁などに反射してから耳に届く音 (初期反射音)、そして、何回も反射を繰り返してから耳に届く音 (残響音)によって構成されています。これらの反射音/残響音は、 リスナーと天井、壁の距離によって様々な遅延時間をもった音と なり、コンサートなどでは、直接音とこれらの反射音/残響音に よって、音場が作り出されています。

本機に搭載されているDAPモードは、これらの反射音や残響音をデジタル信号処理により創り出しコンサートホールやライブハウスなどの臨場感を再現します。表示窓の**DSP**表示が点灯します。

- DAPモードをお楽しみいただくには、フロントスピーカーの他にサラウンドスピーカーを接続、設定する必要があります。
- DAPモードが動作中は、音響効果の度合い(エフェクトレベル)、反射音の遅延調節、反射音の減衰調節が調節できます(→ 50,51 ページ)。



本機では次のDAPモードをお楽しみいただけます。

HALL 1/2 : クラシック音楽用コンサートホールの音

響効果を再現します。ホールの形状による音質の違いで[1]と[2]があります。

LIVE CLUB : 小規模のコンサート会場の音響効果を再

現します。

DANCE CLUB : 天井の低いダンス会場の音響効果を再現

します。

• **PAVILION** : パビリオンなど広い空間の音響効果を再

現します。

THÉATER1/2 : 映画館の音響効果を再現します。大きさ

による音質の違いで「1」と「2」があります。2ch音声で選んだときは、Dolby Pro Logic IIが動作し、表示窓のDDPLI表示が

点灯します。

Mono Film

アナログ、Dual Mono、2chデジタル信号向けのサラウンドモードです。左右の音声を選択して聞くことができます。表示窓のDSP表示が点灯します。

● オールチャンネルステレオ (ALL CH STEREO)

接続・設定されたすべてのスピーカーを使って、より広い範囲でステレオ音声をお楽しみいただけます。センタースピーカーまたはサラウンドバックスピーカーが使えるときは、左右フロントスピーカーの音声をダウンミックスして、モノラル音声にします。表示窓のDSP表示が点灯します。

- オールチャンネルステレオはアナログ2ch音声や2chのリニアPCMデジタル音声信号を再生するときに使うと効果的です。
- オールチャンネルステレオをお楽しみいただくには、フロントスピーカーの他にサラウンドスピーカーを接続、設定する必要があります。

3D PHONICについて

本機では、スピーカー設置数が少ないとき(フロントスピーカーは必要です)でも、設置数に合わせたサラウンドをお楽しみいただけます。本機内蔵の3D PHONIC回路が、フロントスピーカーだけの構成でもサラウンドに近い効果をつくりだします。

• オールチャンネルステレオのときは、3D PHONIC回路 は働きません。

3D PHONIC回路は次の場合に働きます。

- サラウンドスピーカーを使わない設定を選んだ場合
- フロントスピーカーのみを使う設定のときに、Dolby Digital、DTS、MPEG-2 AAC信号向けのサラウンドモー ドを選んだ場合

3D PHONIC回路が動作中は、表示窓の**3D-PHONIC**表示が点灯します。

お知らせ

サラウンドをお使いになるときは、以下の項目をあらかじめ正しく 設定しておいてください。

- サブウーハーの設定(**⇒ 37**ページ)
- スピーカーサイズ設定(**⇒ 37**ページ)
- スピーカーの距離(→ 38、39 ページ)

- *¹ ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby、ドルビー、Pro Logic及びダブルD記号はドルビーラボラト リーズの商標です。
- *2 DTS、DTS-ES、Neo:6、DTS 96/24およびDTS Digital Surroundは、デジタル・シアター・システムズ社の商標です。

*3 米国パテントナンバー

5,848,391	5,291,557	5,451,954	5 400 433
5,222,189	5,357,594	5 752 225	5,394,473
5,583,962	5,274,740	5,633,981	5 297 236
4,914,701	5,235,671	07/640,550	5,579,430
08/678,666	98/03037	97/02875	97/02874
98/03036	5,227,788	5,285,498	5,481,614
5,592,584	5,781,888	08/039,478	08/211,547
5,703,999	08/557,046	08/894,844	5,299,238
5,299,239	5,299,240	5,197,087	5,490,170
5,264,846	5,268,685	5,375,189	5,581,654
5.548.574	5.717.821		

サラウンドを使う(つづき)

サラウンドの使いかた


接続しているスピーカーの数や入力音声信号、スピーカー設定によって選べるサラウンドモードは異なります。

- サラウンドをお楽しみいただくには、フロントスピーカーの他にサラウンドスピーカーを接続、設定する必要があります。
- HDMI接続で5.1チャンネルPCMのDVDオーディオを再生しているとき、またはアナログ5.1チャンネル接続でDVDを再生しているときは、サラウンドをお使いいただけません。
- マルチチャンネルサラウンドについては、スピーカーの配置数(3ch以上)に関係なく選べますが、すべてのスピーカーを適切に接続、設定しないと、十分な効果を得ることができません。
- お買い上げ時の設定は「AUTO SURROUND | です。詳しくは下記の「オートサラウンドについて | をご覧ください。
- サラウンドモードを選んだあとの音量/音質の調節については、59~61 ページをご覧ください。
- この設定は、各ソース(音源)ごとに記憶されます。

サラウンドモードを選ぶ



リモコンから




サラウンドボタンをくり返し押して、サラウンドモードを選ぶ



ボタンを押すごとにサラウンドモードが切り換わります。

- 入力音声信号に対応したサラウンドを選ぶことができます。詳しくは、「選択できるサラウンドモード」
 (⇒ 57、58 ページ)をご覧ください。
- サラウンド使用時にヘッドホンをお使いになると、 「3D HEADPHONE」モードになります。表示窓の DSP表示とHEADPHONE表示が点灯し、一時的に 「3D HEADPHONE」と表示されます。

■ 本体から



SURROUNDボタンを押す



MULTI JOGがサラウンドモード設定用に働くようになります。

2 MULTI JOGを回してサラウンドモードを選ぶ



MULTI JOGを回すごとにサラウンド モードが切り換わります。

- 入力音声信号に対応したサラウンドを選ぶことができます。詳しくは、「選択できるサラウンドモード」
 (→ 57、58 ページ)をご覧ください。
- サラウンド使用時にヘッドホンをお使いになると、 「3D HEADPHONE」モードになります。表示窓の DSP表示とHEADPHONE表示が点灯し、一時的に 「3D HEADPHONE」と表示されます。
- 手順1のあとしばらく何も操作しないでいると、通 常画面に戻ります。そのときは、手順1からやり直し てください。

オートサラウンドについて

本機は、サラウンドモードで「AUTO SURROUND」を選んだ状態でデジタル音声信号を識別すると、適切なサラウンドモードを自動的に選びます。表示窓のAUTO SURR表示が点灯します。

- 3チャンネル以上のデジタル信号が入力されたときは、その音声信号に対応するサラウンドモードが選ばれます。
- マトリクス処理された2チャンネルのDolby Digital音声 信号が入力されたときは、「PLIIx MOVIE」または「PLII MOVIE」が選ばれます。
- 2チャンネルのドルビーデジタル信号とリニアPCM信号 が入力されたときは、「SURROUND OFF」が選ばれ、ス テレオになります。

アナログ音声が入力されているときと、手動でデジタル入力信 号フォーマット(「DOLBY DIGITAL」、「DTS」、「AAC」)を選ん でいるとき(→ 30ページ)は、オートサラウンドは働きません。

各種の設定をする

各サラウンドモードについて音質を調節することができます。選んだサラウンドモードにより調節できる設定が異なります。設定方法は46、47ページ、設定項目については49~52ページをご覧ください。

また、以下の項目はリモコンから直接調節することもできます。

- ・テストトーンによるスピーカー出力レベルの調節(→ 59 ページ)
- イコライザーの調節(→ 60ページ)
- エフェクトの調節(→ 60ページ)
- 反射音の減衰調節(**→ 60**ページ)
- センタートーンの調節(→ 61 ページ)
- 7.1 チャンネルサラウンドの設定(**→ 61** ページ)
- ミッドナイトモードの設定(→ 61 ページ)

選択できるサラウンドモード

EX/ES/PLIIx設定、入力音声信号、スピーカー設定などによって選べるサラウンドモードは異なります。詳しくは「サラウンド モード対応表」(→ 57、58ページ)をご覧ください。

- DAPモード(→ 54、55 ページ)はどの音声信号が入力されても選べます。(スピーカーサイズ設定(→ 37 ページ)でサラウン ドスピーカーを「NO」に設定していると、「ALL CH STEREO」は選べません。)
- HDMI接続で5.1チャンネルPCMのDVDオーディオを再生しているとき、またはアナログ5.1チャンネル接続でDVDを再生し ているときは、サラウンドモードを設定できません。

サラウンドモード対応表

- 各表のモード名は本体表示窓に表示されるモード名です。メニュー画面表示の設定を「ON Iにしていると、設定したモード名が 一時的にテレビ画面にも表示されます(**→ 45**ページ)。
- モード名の横の数値は各音声フォーマットの信号を表しています。 $\cdot 3/2 = L/R/C/SL/SR \cdot 2/2 = L/R/SL/SR \cdot 3/1 = L/R/C/S \cdot 2/1 = L/R/S \cdot 3/0 = L/R/C \cdot 1/0 = C \cdot 2/0 = L/R/C/SL/SR \cdot 3/0 = L/R/C \cdot 1/0 = C \cdot 2/0 = L/R/C/SL/SR \cdot 3/0 = L/R/C \cdot 1/0 = C \cdot 2/0 = L/R/C/SL/SR \cdot 3/0 = L/R/C/SL/SR \cdot 3/0 = L/R/C/SL/SR \cdot 3/0 = L/R/SL/SR \cdot 3/0 = L/R/C/SL/SR \cdot 3/0 = L/R/SL/SR \cdot 3/0 = L/R/SL/SL/SR \cdot 3/0 = L/R/SL/SR \cdot 3/0 = L/R/SL/SR$

サラウンドバックスピーカーの出力チャンネル数の設定が「2SPK」のとき

EX/ES/PLIIx 設定 入力信号 フォーマット	AUTO	ON	PLIIx MOVIE	PLIIx MUSIC	OFF
Dolby Digital Surround EX	DOLBY D EX*2	DOLBY D EX	DD+PLIIXMOVIE	DD+PLIIxMUSIC	DOLBY DIGITAL
Dolby Digital (3/2, 2/2)	DOLBY DIGITAL	DOLBY D EX	DD+PLIIxMOVIE	DD+PLIIXMUSIC	DOLBY DIGITAL
Dolby Digital (3/1, 2/1, 3/0, 1/0)			DOLBY DIGITAL		
Dolby Digital (Dual Mono)			DUAL MONO		
DTS-ES Discrete*1	DTS-ES DISCRT	DTS-ES DISCRT	DTS+PLIIxMOVIE	DTS+PLIIxMUSIC	DTS SURROUND
DTS-ES Matrix*1	DTS-ES MATRIX	DTS-ES MATRIX	DTS+PLIIxMOVIE	DTS+PLIIxMUSIC	DTS SURROUND
DTS (3/2、2/2)*1	DTS SURROUND	DTS+NE0:6	DTS+PLIIxMOVIE	DTS+PLIIxMUSIC	DTS SURROUND
DTS (3/1、2/1、3/0、1/0)	DTS SURROUND				
DTS (Dual Mono)			DUAL MONO		
MPEG-2 AAC (3/2、2/2)	AAC SURROUND	AAC+¤□ EX	AAC+PLIIxMOVIE	AAC+PLIIXMUSIC	AAC SURROUND
MPEG-2 AAC (3/1, 2/1, 3/0, 1/0)			AAC SURROUND		
MPEG-2 AAC (Dual Mono)	DUAL MONO				
Dolby Digital (2/0)	PLII MOVIE,				
MPEG-2 AAC (2/0)	PLIIX WOVIE, PLIIX WOSIO, PLIIX GAWE,				PLII MUSIC、 PLII GAME、
リニアPCM (2/0)					NEO:6 CINEMA
アナログ					NEO:6 MUSIC

サラウンドバックスピーカーの出力チャンネル数の設定が「1SPK」のとき

EX/ES/PLIIx 設定 入力信号 フォーマット	AUTO	ON	PLIIx MOVIE	PLIIX MUSIC	OFF
Dolby Digital Surround EX	DOLBY D EX*2	DOLBY D EX	DOLBY D EX	DID+PLIIXMUSIC	DOLBY DIGITAL
Dolby Digital (3/2, 2/2)	DOLBY DIGITAL	DOLBY D EX	DOLBY D EX	DD+PLIIxMUSIC	DOLBY DIGITAL
Dolby Digital (3/1, 2/1, 3/0, 1/0)			DOLBY DIGITAL		
Dolby Digital (Dual Mono)			DUAL MONO		
DTS-ES Discrete*1	DTS-ES DISCRT	DTS-ES DISCRT	DTS+DO EX	DTS+PLIIxMUSIC	DTS SURROUND
DTS-ES Matrix*1	DTS-ES MATRIX	DTS-ES MATRIX	DTS+DO EX	DTS+PLIIxMUSIC	DTS SURROUND
DTS (3/2、2/2)*1	DTS SURROUND	DTS+NE0:6	DTS+DO EX	DTS+PLIIxMUSIC	DTS SURROUND
DTS (3/1、2/1、3/0、1/0)	DTS SURROUND				
DTS (Dual Mono)			DUAL MONO		
MPEG-2 AAC (3/2、2/2)	AAC SURROUND	AAC+DO EX	AAC+ ¤ □ EX	AAC+PLIIxMUSIC	AAC SURROUND
MPEG-2 AAC (3/1, 2/1, 3/0, 1/0)			AAC SURROUND		
MPEG-2 AAC (Dual Mono)	DUAL MONO				
Dolby Digital (2/0)	PLII MOVIE、				
MPEG-2 AAC (2/0)	PLIIX MOVIE, PLIIX MOSIC, PLIIX GAME, PLIIX GAME,			PLII MUSIC、 PLII GAME、	
リニアPCM (2/0)	NELLO LINEMA NELLO MUSIL.				NEO:6 CINEMA
アナログ					NEO:6 MUSIC

^{*&}lt;sup>1</sup>DTS 96/24ソフトで96/24音声を聞くときは、EX/ES/PLIIx設定を「**0FF** |に設定してください。

^{*2}EX/ES/PLIIx設定を「AUTO」にしている場合でも、ソフトによってはサラウンドモードが「DOLBY DIGITAL」になることが あります。その場合は、EX/ES/PLIIxの設定を「ON Iに設定してください。

サラウンドを使う(つづき)

選択できるサラウンドモード(つづき)

サラウンドバックスピーカーのサイズ設定が「NO」のとき

EX/ES/PLIIx 設定 入力信号 フォーマット	AUTO	ON	PLIIx MOVIE	PLIIx MUSIC	OFF
Dolby Digital Surround EX	DOLBY D EX*2 (バーチャルサラウンドバック)	DOLBY D EX (バーチャルサラウンドバック)	DD+PLIIxMOVIE (パーチャルサラウンドバック)	DD+PLIIxMUSIC (バーチャルサラウンドバック)	DOLBY DIGITAL
Dolby Digital (3/2、2/2)	DOLBY DIGITAL	DOLBY D EX (バーチャルサラウンドバック)	ロロD+PLIIxMOVIE (パーチャルサラウンドバック)	DID+PLIIxMUSIC (バーチャルサラウンドバック)	DOLBY DIGITAL
Dolby Digital (3/1、2/1、3/0、1/0)			DOLBY DIGITAL		
Dolby Digital (Dual Mono)			DUAL MONO		
DTS-ES Discrete*1	DTS-ES DISCRT (バーチャルサラウンドバック)	DTS-ES DISCRT (バーチャルサラウンドバック)	DTS+PLIIxMOVIE (バーチャルサラウンドバック)	DTS+PLIIxMUSIC (バーチャルサラウンドバック)	DTS SURROUND
DTS-ES Matrix*1	DTS-ES MATRIX (バーチャルサラウンドバック)	DTS-ES MATRIX (バーチャルサラウンドバック)	DTS+PLIIxMOVIE (バーチャルサラウンドバック)	DTS+PLIIxMUSIC (バーチャルサラウンドバック)	DTS SURROUND
DTS (3/2、2/2)*1	DTS SURROUND	DTS+NEO:6 (バーチャルサラウンドバック)	DTS+PLIIxMOVIE (バーチャルサラウンドバック)	DTS+PLIIxMUSIC (バーチャルサラウンドバック)	DTS SURROUND
DTS (3/1、2/1、3/0、1/0)	DTS SURROUND				
DTS (Dual Mono)			DUAL MONO		
MPEG-2 AAC (3/2、2/2)	AAC SURROUND	AAC+ DO EX (バーチャルサラウンドバック)	AAC+PLIIxMOVIE (バーチャルサラウンドバック)	AAC+PLIIxMUSIC (バーチャルサラウンドバック)	AAC SURROUND
MPEG-2 AAC (3/1, 2/1, 3/0, 1/0)	AAC SURROUND				
MPEG-2 AAC (Dual Mono)	DUAL MONO				
Dolby Digital (2/0) MPEG-2 AAC (2/0) リニアPCM (2/0) アナログ	PLII MO	DVIE、PLII MUSIC、	PLII GAME、NEO:	6 CINEMA、NEO:6	MUSIC

^{*1}DTS 96/24ソフトで96/24音声を聞くときは、EX/ES/PLIIx設定を「**OFF** | に設定してください。

バーチャルサラウンドバックについて

本機では、サラウンドバックスピーカーのスピーカーサイズ設定を「**NO**」に設定している場合でも、サラウンドスピーカーを使って以下の信号のサラウンドバックスピーカー音声信号を再生できます(バーチャルサラウンドバック)。

- Dolby Digital Surround EX信号
- DTS-ES信号
- MPEG-2 AAC信号
- 4チャンネル以上のDolby Digital SurroundまたはDTS信号

表示窓のVIRTUAL SB表示が点灯します。

^{*&}lt;sup>2</sup>EX/ES/PLIIx設定を「**AUTO**」にしている場合でも、ソフトによってはサラウンドモードが「**DOLBY DIGITAL**」になることがあります。その場合は、EX/ES/PLIIxの設定を「**ON**」に設定してください。

音量/音質を調節する

サラウンドモードを選んだあと、音量や音質を調節することができます。ここでは、リモコンで直接調節できる設定について説明します。

本体やリモコンとテレビ画面表示を使っての操作方法は、「音量/音質の調節をする」(**→ 46、47**ページ)をご覧ください。 設定の途中でしばらく何も操作しないでいると、設定前のソース(音源)表示に戻ります。そのときは最初から操作をやり直してください。

テストトーンによるスピーカー出力レベル の調節

接続した各スピーカーの出力レベルを調節します。

1 お好みのソース(音源)を再生してサラウンドを選ぶ


2 テストトーンボタンを押す



テレビ画面が表示され、スピーカーサイズ設定で、「LARGE」または「SMALL」に設定されているスピーカーから順番に2秒間ずつテストトーンが出力されます。

出力されているスピーカーのアイコンが反転表示され、» 表示が表示されます。

本体表示窓に、出力されているスピーカー名が表示 されます。



テストトーンが出力される順序
 たフロントスピーカー →センタースピーカー
 →右フロントスピーカー →右サラウンドスピーカー
 カー →右サラウンドバックスピーカー → 左サラウンドバックスピーカー
 →サブウーハー →始めに戻る

3 調節するスピーカーの +/ーボタンを押す



- +を押すと出力レベルが 大きくなります。
- を押すと出力レベルが 小さくなります。
- [-10]から[+10]の範囲で1dB単位で調節できます。
- 設定された内容はソース(音源)ごとに記憶されます。 [お買い上げ時の設定: OdB]

フロント・左/右(+/-)

: 左右のフロントスピーカーの出力レベルを調節します。

センター(+/-)

:センタースピーカーの出力レベルを調節します。

サブウーハー(+/-)

:サブウーハーの出力レベルを調節します。

サラウンド・左/右(+/-)

: 左右のサラウンドスピーカーの出力レベルを調節 します。

サラウンドバック・左/右(+/-)

- : 左右のサラウンドバックスピーカーの出力レベル を調節します。
- **テストトーン**ボタンをもう一度押すとテストトーンが停止し、もとのソース(音源)表示に戻ります。
- サラウンドバックスピーカーの出力チャンネル数を 「1SPK」に設定しているときは(→ 38 ページ)、サラウン ドバック・左(+/-)ボタンで調節してください。
- ヘッドホンを使用しているときはテストトーンは出力されません。
- 本体のボタンやテレビ画面表示を使っても調節をすることができます。詳しくは「スピーカー出力レベルの調節」(→
 49ページ)をご覧ください。

音量/音質を調節する(つづき)

イコライザーの調節


中心となる周波数帯域のレベルを調節して、よりよい音質でお楽しみいただけます。

• 調節できる周波数:63Hz、250Hz、1kHz、4kHz、16kHz

D.EQ周波数ボタンを押して調節 したい周波数を表示させる



D.EQ周波数ボタンを押すごとに、表示が次のように変わります。



2 D.EQレベル+または-ボタン を押す



+を押すとレベルが大きく、- を押すとレベル が小さくなります。



- 音質を調節すると、「O」以外の値のときに表示窓の DIGITAL EQ表示が点灯します。
- [-8]から[+8]の範囲で2dB単位で調節できます。
- 設定された内容はソース(音源)ごとに記憶されます。

低音の強調(バスブースト)

フロントスピーカーの低音を強調することができます。

お好みのソース(音源)を再生してサラウンドを選ぶ

2 バスブーストボタンを押して調節 する



バスブーストボタンを押すごとに、表示が次のように 切り換わります。



ON : 低音を4dB増強します。表示窓の**BASS**表示が 点灯します。

OFF: 通常の設定値で再生します。[お買い上げ時の設定]

• 設定された内容はソース(音源)ごとに記憶されます。

エフェクトの調節

DAPモード(HALL1/2、LIVE CLUB、DANCE CLUB、PAVILION、THEATER1/2)、MONO FILM(→ *54、55* ページ)が動作中に、その効果の度合い(エフェクトレベル)を調節することができます。

1 お好みのソース(音源)を再生してサラウンドを選ぶ

2 エフェクトボタンを押して 調節する



エフェクトボタンを押すごとに数字が大きくなります。



[お買い上げ時の設定: 3]

- 数字が大きくなると各DAPモードの効果が大きく なります。
- 設定された内容はDAPモードごとに記憶されます。

反射音の減衰調節

DAPモード(HALL1/2、LIVE CLUB、DANCE CLUB、PAVILION、THEATER1/2)、MONO FILM(→ *54*、*55* ページ)が動作中に、仮想空間の反響率を調節することができます。

1 お好みのソース(音源)を再生してサラウンドを選ぶ

2 ライブネスボタンを押して 調節する



ライブネスボタンを押すごとに数字が大きくなります。



[お買い上げ時の設定: 3]

- 数字が大きくなると反射音の減衰が抑えられ、より 響きの大きな音響効果を演出します。
- サラウンドスピーカーのサイズの設定が「NO」に設定されているときは、調節できません(→ 31 ページ)。
- 設定された内容はDAPモードごとに記憶されます。

センタートーンの調節

サラウンドモードの動作中に、センタースピーカーの音質を 調節することができます。

お好みのソース(音源)を再生してサラウ ンドを選ぶ

2 センタートーンボタンを押す

センタートーンボタンを押すごとに数字が 大きくなります。



[お買い上げ時の設定: 3]

- 数字が大きくなるとセンタースピーカーの音がより はっきり聞こえます。
- センタートーンが「3」以外の値のときに表示窓のC.TONE 表示が点灯します。
- センタースピーカーのサイズ設定が「NO」に設定されているときは調節できません(→ 37ページ)。

7.1チャンネルサラウンドの設定


7.1チャンネルサラウンドモードの動作を設定します。

1 お好みのソース(音源)を再生してサラウンドを選ぶ

2 EX/ES/PLIIxボタンを押す



EX/ES/PLIIxボタンを押すごとに、表示が次のように変わります。



AUTO: Dolby Digital Surround EX信号または DTS-ES信号が入力されたときのみ、7.1 チャンネルサラウンドで再生します。 4チャンネル以上の音声信号が入力されたときは、5.1チャンネルで再生します。

[お買い上げ時の設定]

ON : 4チャンネル以上の音声が入力されるとき、7.1チャンネルサラウンドで再生します。

PLIIx MOVIE: デジタル4チャンネル以上の音声信号

に、PLIIx MOVIEの7.1チャンネルサ

ラウンドの効果を加えます。

PLIIx MUSIC: デジタル4チャンネル以上の音声信号

に、PLIIx MUSICの7.1チャンネルサ

ラウンドの効果を加えます。

OFF : 7.1チャンネルサラウンドで再生しま せん。サラウンドバックスピーカーを

せん。 リラリントバックスピーカーを 使わない5.1チャンネルサラウンドま での再生になります。

- サラウンドを使用しているときにこの設定を切り換えると、サラウンドモードが切り換わることがあります。
- 設定を「AUTO」にしている場合でも、ソフトによっては Dolby Digital Surround EX信号が記録されていても7.1 チャンネルサラウンド再生ができないことがあります。このような場合は「ON」に設定してください。
- スピーカーサイズ設定でサラウンドスピーカーが「NO」のときは「NO SURR SPK」と表示され、この設定をすることはできません。

ミッドナイトモードの設定

ダイナミックレンジ(最大音声と最小音声の差)を2段階に調節することができます。音量が小さいときでもバランスよくサラウンドを楽しめます。

• 再生するソース(音源)によって、効果の大きさは異なります。

1 お好みのソース(音源)を再生してサラウンドを選ぶ

2 ミッドナイトモードボタンを押す



ミッドナイトボタンを押すごとに、表示が次のように変わります。

OFF: ダイナミックレンジはそのままで、サラウンドを楽しみたいときに選びます。 [お買い上げ時の設定]

1 : ダイナミックレンジを少し抑えたいときに選びます。


2 : ダイナミックレンジを十分に抑えたいときに選びます(夜間など周囲に迷惑をかけたくないときに選びます)。

- ミッドナイトモードを使用しているとき、表示窓の MIDNIGHT表示が点灯します。
- 設定された内容はソース(音源)ごとに記憶されます。

AVコンピュリンク・リモートコントロールシステム

接続が終わるまで、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。

ビクター製の各機器を別売りの接続コード(CN-120Aなど)を使って、各ビデオ機器のAVコンピュリンク端子どうしを接続します。すべての機器を橋渡しするように接続します。順番に決まりはありません。接続したビデオ機器の取扱説明書も併せてご覧ください。



DVDレコーダー/プレーヤーの自動再生

DVDレコーダー/プレーヤーを再生するだけで、本機の電源が 自動的に「**入**」になり、ソース(音源)として「**DVR/DVD**」が選 ばれます。

• テレビの電源も自動的に「**入**」になり、テレビの入力が適切なビデオ入力に切り換わります。

テレビの自動入力切り換え

- 本機のソース(音源)を「DVR/DVD」、「VTR」、「DBS」、
 「AUX」にすると、映像出力の設定(→ 45 ページ)によって、
 テレビの入力が自動的に以下のように切り換わります。
 - -映像出力の設定が「**S**」のときは「**ビデオ1**」に切り換わります。
 - 映像出力の設定が「C」のときは「ビデオ2」に切り換わります。(ただし、「ビデオ2」にBSチューナー入力が接続されているときは「ビデオ3」に切り換わります。詳しくはお使いのテレビの取扱説明書をご覧ください。)
 - 映像出力の設定が「**CMPNT**」のときは「**ビデオ3**」に切り 換わります(テレビ側が対応している場合)。
 - *映像出力の設定が「HDMI」のときは、この機能は働きません。
- 本機のソース(音源)を「**TV**」にすると、自動的にテレビ放送に切り換わります。
- ソース(音源)「USB | のときは、この機能は働きません。

自動電源「入」↔「切」

モニター出力端子やVTR入力端子に接続されているテレビやビデオデッキの電源が、本機の電源と連動して「**入」↔「切**」します。

本機の電源を「入」にすると:

- 前回選択していたソース(音源)が「DVR/DVD」のときは、 DVD入力端子に接続されているDVDレコーダー/プレーヤーとテレビの電源も自動的に「入」になります。
- 前回選択していたソース(音源)が「VTR」のときは、ビデオ デッキとテレビの電源も自動的に「入」になります。
- 前回選択していたソース(音源)が「DBS」または「TV」のときは、テレビの電源のみが自動的に「入」になります。

本機の電源を「切」にすると:

DVDレコーダー/プレーヤー、ビデオデッキ、テレビの電源が 自動的に「切」になります。

ご注意

- ビデオデッキで録画中に本機の電源を「切」にしても、ビデオデッキの電源は「切」にならず録画し続けます。
- AVコンピュリンクを正しく動作させるためには、本機の映像出力と各機器の映像入力の設定をおこなう必要があります。本機とテレビの接続に合わせて、正しく設定してください。
- AVコンピュリンクⅢ対応以前の製品をお使いの場合、正しく動作しない場合があります。

リモコンでビクター製の機器を操作する

本機のリモコンでビクター製のテレビやビデオ機器を操作することができます。

リモコンで操作する前に・・・

- ビクター製のビデオデッキには、「A」、「B」2種類のリモコンコードがあります。本機のリモコンを使ってお手持ちのビクター製ビデオデッキを操作する場合は、VTR入力(再生)端子に接続したビデオデッキのリモコンコードを「A」にしておく必要があります。
- ビクター製のDVDレコーダーには、「1」から「4」の4種類のリモコンコードがあります。本機のリモコンを使ってお手持ちのビクター製DVDレコーダーを操作する場合は、その機器に対応したリモコンモードを設定してください。設定方法は下記の「DVDレコーダー/プレーヤー」をご覧ください。
- 接続した機器の操作については、機器に付属の取扱説明書も併せてご覧ください。
- リモコンは、お使いになる機器のリモコン受光部に向けて操作してください。
- 本体の**SOURCE SELECTOR/MULTI JOG**でソース(音源)を選んだときは、リモコンで操作できないことがあります。必ずリモコンのソース(音源)機器選択ボタンを使って選んでください。

DVDレコーダー/プレーヤー

リモコンのモード切換スイッチを、DVDレコーダーを操作するときは「**DVR**」に、DVDプレーヤーを操作するときは「**DVD**」に合わせます。

ビクター製DVDレコーダーのリモコンコードの設定方法

リモコンのモード切換スイッチを「DVR」に合わせます。

1. DVR/DVD O/Iボタンを押したまま・・・

DVR/DVDボタンを押したあと、数字ボタン(1~4、0)を使ってDVRコード番号を入力する(コード番号の前に「0」を押します)

例: お使いのDVDレコーダーのリモコンコードが[2]の とき

2. DVR/DVD U/Iボタンを離す

DVDレコーダーの電源を「**入」⇔「切**」できたら正しく設定されています。

• お買い上げ時は[3]に設定されています。

DVR/DVD 少/!: DVDレコーダー/プレーヤーの雷源を

「**入**|**⇔**「切|します。

DVR/DVDボタンを押したあとで、次の操作ができます。

■ : 再生を始めます。■ : 再生を停止します。! 再生を一時停止します。

もう一度再生を始めるときは▶ボタンを押

します。

■ : 前または選択中のチャプターの頭へスキッ

プします。

▶▶ : 次のチャプターの頭へスキップします。

カーソル(▲、▼、▶、◄)、決定

:メニュー操作をします。

DVDメニュー: DVDソフトのメニューを表示させます。

DVDプレーヤー操作用ボタン 1~9、10、0、+10

: チャプターまたはトラックを選びます。

DVDレコーダー操作用ボタン チャンネル(+/-)

:チャンネルを変更します。

●と▶ :同時に押すと録画を始めます。

●と■ : 同時に押すと録画を一時停止します。

再び録画を始めるときは、▶ボタンを押

します。

1~9、0 : チャプターまたはトラックを選びます。

DVDレコーダー/プレーヤーによってはこれらの機能がお使いになれない場合があります。その場合にはDVDレコーダー/プレーヤーに付属のリモコンをお使いください。

テレビ

TV Ů/I : テレビの電源を「入」→ 「切」します。

テレビ音量(+/-):音量を調節します。

TVボタンを押したあとで、次の操作ができます。 **Tv**ボタンを押したあとで、次の操作ができます。 **チャンネル(+/-)**:チャンネルを変更します。

 $1\sim9,0,+10(100+)$

: 受信チャンネルを選びます。

デジタルテレビは本機のリモコンで操作できません。

ビデオデッキ

VTR 0/I : ビデオデッキの電源を「**入**」→「切」します。

VTRボタンを押したあとで、次の操作ができます。

■ : 再生を始めます。■ : 再生を停止します。■ : 再生を一時停止します。

もう一度再生を始めるときは、▶ボタン

を押します。

巻戻し : テープを巻き戻します。 **早送り** : テープを早送りします。

チャンネル(+/-) : ビデオデッキのチャンネルを変更します。 **1~9、0** : ビデオデッキのチューナーの受信チャン

ネルを選びます。

●と► : 同時に押すと録画を始めます。●と■ : 同時に押すと録画を一時停止します。

再び録画を始めるときは、▶ボタンを押

します。

リモコンで他メーカーの機器を操作する

本機のリモコンで他メーカーのテレビやビデオ機器を操作することができます。

本機のリモコンで他メーカーのテレビやビデオ機器を操作するときは、それぞれのメーカーに対応したコードを設定する必要があります。

接続した機器の操作については、お使いの機器の取扱説明書も併せてご覧ください。

ご注意

リモコンの乾電池を交換したときは、もう一度メーカーコードを設定してください。

テレビ

1. TV O/Iボタンを押したまま・・・

TVボタンを押したあと、数字ボタン(1~9、0)を使ってメーカーコード番号(2ケタ)を入力する

各メーカーのコード番号は下記の「メーカーコード番号 一覧(テレビ) |をご覧ください。

例: お使いのテレビが松下製(23)のとき

2. TV 0/Iボタンを離す

3. TV 0/Iボタンを押して設定を確認する

テレビの電源を「**入」→「切**」できたら正しく設定されています。正しく動かない場合は、同じメーカーの別のコード番号を使ってもう一度設定します。

デジタルテレビは、本機のリモコンで操作できません。

テレビを操作するボタン

TV 0/I : テレビの電源を「入 | ↔ 「切 | します。

テレビ音量(+/-) : テレビの音量を調節します。 **テレビ/ビデオ** : テレビの入力を切り換えます。

TVボタンを押したあとで、次の操作ができます。

チャンネル(+/-):テレビの受信チャンネルを変更します。

1~9,0,10,+10(100+)

: テレビの受信チャンネルを選びます。

リターン(10):前のメニュー画面に戻ります。

<メーカーコード番号一覧(テレビ)>

· / / / / / / / / / / / / / / / / / / /				
メーカー名	メーカーコード番号			
ビクター	01、02、03			
アイワ	28、29			
NEC	15			
コルティナ	31、32、33、34			
サンヨー	04、05、06			
シャープ	07、08			
ソニー	11、12、13			
東芝	14			
パイオニア	16			
日立	17、18			
フィリップス	30			
富士通ゼネラル	09、10			
フナイ	19、20、21、22			
松下	23、24、25、26			
三菱	27			

[お買い上げ時の設定:01]

ビデオデッキ

VTR O/Iボタンを押したまま・・・

VTRボタンを押したあと、数字ボタン(1~9、0)を使ってメーカーコード番号(2ケタ)を入力する

各メーカーのコード番号は下記の「メーカーコード番号 一覧(ビデオデッキ) |をご覧ください。

例: お使いのビデオデッキが松下製(24)のとき

② → ④と押す

2. VTR 0/ボタンを離す

3. VTR O/ボタンを押して設定を確認する

ビデオデッキの電源を「**入**」**→**「**切**」できたら正しく設定されています。

正しく動かない場合は、同じメーカーの別のコード番号を使ってもう一度設定します。

ビデオデッキを操作するボタン

VTR 0/I : ビデオデッキの電源を「**入」→**「切」し

ます。

VTRボタンを押したあとで、次の操作ができます。

■ : 再生を始めます。■ : 再生を停止します。■ : 再生を一時停止します。

もう一度再生を始めるときは▶ボタン

を押します。

巻戻し : テープを巻き戻します。 **早送り** : テープを早送りします。 ●と▶ : 同時に押すと録画を始めます。 **チャンネル(+/-)** : チャンネルを変更します。

<メーカーコード番号一覧(ビデオデッキ)>

メーカー名	メーカーコード番号
ビクター	01、02、03
アイワ	30、31、32、33、34
NEC	16、17、18、19
コルティナ	36
サンヨー	04、05、06、07
シャープ	08, 09
ソニー	11, 12, 13
東芝	14、15
パイオニア	20
日立	21、22
フィリップス	35
富士通ゼネラル	10
フナイ	23
松下	24、25、26、27
三菱	28、29

[お買い上げ時の設定:01]

DVDプレーヤー

リモコンのモード切換スイッチを「**DVD**」に合わせます。

1. DVR/DVD のバボタンを押したまま・・・

DVR/DVDボタンを押したあと、数字ボタン(1~9、0) を使ってメーカーコード番号(2ケタ)を入力する

各メーカーのコード番号は下記の「メーカーコード番号 一覧(DVDプレーヤー) |をご覧ください。

例: お使いのDVDプレーヤーが松下製(06)のとき

ONRDUD → ① → ⑥と押す

2. DVR/DVD ひ/ボタンを離す

3. DVR/DVD O/ボタンを押して設定を確認する

DVDプレーヤーの電源を「**入」→「切**」できたら正しく 設定されています。

正しく動かない場合は、同じメーカーの別のコード番号 を使ってもう一度設定します。

DVDプレーヤーを操作するボタン

DVR/DVD &/I

: DVDプレーヤーの電源を「**入」↔「切**」します。

DVR/DVDボタンを押したあとで、次の操作ができます。

■ : 再生を始めます。■ : 再生を停止します。■ : 再生を一時停止します。

もう一度再生を始めるときは▶ボタンを押し

ます。

します。

▶▶I : 次のチャプターの頭へスキップします。 DVDメニュー: DVDソフトのメニューを表示させます。

カーソル(▲、▼、▶、◄)、決定

:メニュー操作をします。

1~9、0、+10: チャプターまたはトラックを選びます。

<メーカーコード番号一覧(DVDプレーヤー) >

= . =				
メーカー名	メーカーコード番号			
ビクター	01			
オンキョー	10、11			
ケンウッド	08			
サムスン	12			
ソニー	02			
東芝	03			
パイオニア	04			
日立	14			
フィリップス	15			
松下	06			
三菱	09			
ヤマハ	13			

[お買い上げ時の設定:01]

故障かな?と思う前に

故障かな?と思うまえに、修理に出す前に以下の点検をしてください。下記の項目に当てはまらないときは、本機以外の原因も考えられます。接続している機器なども併せてお調べください。なお、下記の項目をチェックしても直らないときは、「保証とアフターサービス」(→ 68 ページ)をお読みの上、修理を依頼してください。

電源について

症状	原因	処 置
電源が入らない。	電源コードがコンセントから抜けている。	電源プラグをしっかりと差し込む。
再生中に電源が「 切 」になる。	おやすみタイマーが設定されている。	おやすみタイマーを解除する。(⇒ 29 ページ)
電源「入」時にスタンバイランプが点灯し、すぐ電源が「切」になる。	大音量のために本機に過負荷がかかっている。	1.再生中のソース(音源)機器を止める。 2.本機の電源を入れて音量を調節する。
76°0°	スピーカーコードがショート(短絡)したために 本機に過負荷がかかっている。	電源コードを抜き、スピーカーの接続を確認する。スピーカーコードがショート(短絡)していないときは販売店に問い合わせる。
		操作する前に電源コードを抜いて販売店に 問い合わせる。

リモコン操作について

症 状	原因	処 置
リモコンが正しく操作できない。	リモコンが正しく設定されていない。	ソース(音源)機器選択ボタンを押す。
リモコンが働かない。	本機から離れすぎているか、本機のほうに向けていない。障害物がある。	リモコン受光部に向けて約5m以内で 障害物を避けて送信する。(→ 23 ページ)
	電池が消耗している。	電池を交換する。(→ 23 ページ)
	電池の極性(⊕、⊝)が違う。	電池を正しく入れ直す。(⇒ 23 ページ)
	リモコン受光部に直射日光が当たっている。	直射日光をさえぎる。
機器が操作できない。	モード切換スイッチの位置を操作する機器に 合わせていない。	モード切換スイッチを正しい位置に合わせる。
	入力したコード番号が間違っている。	正しいコード番号を入力する。 (→ 63 ~ 65 ページ)
	ソース(音源)機器選択ボタンを押していない。	操作したい機器のソース(音源)機器選択 ボタンを押してから、操作する。

映像について

症状	原因	処 置
映像が出ない。	ビデオコードを正しく接続していない。	正しく接続する。(→ 14~22 ページ)
	間違ったソース(音源)が選ばれている。	正しいソース(音源)を選ぶ。
	映像出力の設定または映像入力の設定が間違っている。	正しい設定を選ぶ。
	テレビの入力選択が間違っている。	正しい入力を選ぶ。
	ソース(音源)機器の映像接続とテレビの映像接続の端子が違う。	ソース(音源)機器とテレビの映像接続の端子を合わせる。
	本機またはテレビに対応していない映像または音声信号を入力している。	入力している信号が本機またはテレビに対 応しているか確認する。
ソース(音源)がVTR またはDBSのとき。	接続機器名の設定で、ソース(音源)に合った設定になっていない。	ソース(音源)に合わせた設定にする。
ソース(音源)が HDMIのとき。	HDCPに未対応のテレビと接続している。	HDCP対応のテレビと接続する。
I IDIVIDUE Co	HDMI信号の検知に失敗した。	ケーブルを取り外し、再度つなぐ。
	5メートル以上の長さのHDMIケーブルを使用している。	5メートル以内の長さのケーブルを使用する。

音声について

症状	原因	処 置
音が出ない。	スピーカーコードを正しく接続していない。	電源プラグを抜いてから正しく接続する。(⇒ 23 ページ)
	オーディオコードを正しく接続していない。	電源プラグを抜いてから正しく接続する。(→ 23 ページ)
	間違ったソース(音源)が選ばれている。	正しいソース(音源)を選ぶ。
	消音機能が働いている。	消音ボタンを押して消音機能を解除する。(→ 29 ページ)
	音声入力が正しく選ばれていない。	正しい設定を選ぶ。(→ 25 ページ)
ソース(音源)が USBのとき。	USBケーブルを正しく接続していない。	正しく接続をする。(→ 26 ページ)
	パソコンが本機を認識していない。	接続を確認する。(→ 26 ページ)
	再生ソフトが本機に対応していない。	本機に対応したソフトに交換する。
	パソコンの「規定のデバイス」の項目が 「USBオーディオ デバイス」に設定されてい ない。	[スタート]→[コントロール パネル]→[サウンドとオーディオ デバイス]→[オーディオ]を開き、「音の再生」の「規定のデバイス」の項目を「USBオーディオ デバイス」に設定する。
サラウンドモードを 選ぶことができない。	音声入力の設定で「A MULTI」に設定されている。	音声入力の設定を「A MULTI」以外に切り換える。(→ 25 ページ)
	5.1チャンネルPCMのDVDオーディオを再生している。	5.1チャンネルPCM以外の音声を再生する。
片方のスピーカーか らしか音が出ない。	スピーカーコードを正しく接続していない。	接続を確認する。(⇒ 13 ページ)

保証とアフターサービス

保証書(別添)

保証書は、お買い上げの販売店よりお受け取りください。「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、記載内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

- 保証期間 -

お買い上げの日から1年間

補修用性能部品の最低保有期間

この機器の補修用性能部品の 最低保有期間は、製造打切り後8年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理に関するご相談やご不明な点は

修理に関するご相談やご不明な点は、お買い上げの販売店にご相談ください。

修理を依頼されるときは

出張修理

66、67 ページの「故障かな?と思う前に」に従ってお調べください。それでもなお異常のあるときは、使用を中止し、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。このとき不具合の発生したディスクも一緒にご用意ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品	名	AUDIO/VIDEO コントロールアンプ
型	名	AX-D701
お買い上	げ日	年 月 日
故障の	状 況	できるだけ具体的に
ご住	所	付近の目印等も併せてお知らせください
お名	前	
電話者	番 号	
訪問ご希	望日	

便利メモ お買い上げ店名 () -

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、お客様のご要望 により有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み

技術料

故障した製品を正常に修復するための料金です。 技術者の人件費、測定機器等設備費、故障診断、修 理および部品交換、調整、点検にかかる費用です。

+

部品代

│ 修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯│ する部材等を含む場合もあります。

+

出張料

製品のある場所へ技術者を派遣するための費用 です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

■ この製品の製造時期は本体の背面に表示されております。

お願い

本機の故障または不具合等によりディスクの再生などにおいて、利用の機会を逸したため発生した損害等の補償については、ご容赦ください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

ご相談窓口におけるお客様の個人情報につきましては、日本ビクター株式会社およびビクターグループ関係会社(以下、当社)にて、下記のとおり、お取り扱いいたします。

- お客様の個人情報は、お問い合わせへの対応、修理およびその確認連絡に利用させていただきます。
- お客様の個人情報は、適切に管理し、当社が必要と判断する期間保管させていただきます。
- 次の場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。
 - ① 上記利用目的のために、協力会社に業務委託する場合。当該協力会社に対しては、適切な管理と利用目的外の使用をさせない措置をとります。
 - ② 法令に基づいて、司法、行政またはこれに類する機関から情報開示の要請を受けた場合。
- お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

ビクターサービス窓口案内(ビクターサービスエンジニアリング株式会社)

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご相談ください

ご転居等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

	道府	雰	口 名	ΤE	· i	所		
県	名	151	н п				111	25
北海道								
		札 旭	幌 S.C. 川 S.C.	(011) 898 (0166) 6		札幌市厚別区厚 旭川市神居二条		
אשב	 *	北	見 S.S.	(0157) 2		北見市山下町4		
76%	毎道	釧		(0154) 24		釧路市松浦町3	番3号	
		帯		(0155) 24		帯広市東6条南		- 江土市714 4 ローブリー1 ロ
		逐	貼 5.5.	(0138)5		函館市五稜郭町4	- 10凶貼1	1俊郭WFCルTF
				· 東		北		
青	森	青 八	森 S.C. 戸 S.S.	(017) 72: (0178) 4		青森市桂木4-6 八戸市諏訪2-2		
	木木	弘	户 S.S. 前 S.S.	(0178)4		八戸川誠訪2-2 弘前市高田1-1		
岩	手	盛盛	岡 S.C.	(019) 63		盛岡市津志田西		
	7	水	沢 S.S.	(0197) 2		水沢市天文台通		
秋	Ш	秋	田 S.C. 館 S.S.	(018) 824 (0186) 43		秋田市山王中園 大館市美園町5		
12	ш	大横	貼 S.S. 手 S.S.	(0182)3		横手市赤坂字大		6
宮	城	仙	台 S.C.	(022) 28		仙台市若林区六		
Ш	形	山_	形 S.C.	(023) 64		山形市松山3-1		
		酒	田 S.S. 山 S.C.	(0234) 20		酒田市亀ヶ崎6 郡山市堤1-3	-b- I	
福	島		西 5.5. つき S.S.	(0246) 2		いわき市内郷御	台境町額	巻6-1
				関東	・甲	信越		
711		前	橋 S.C.	(027) 25!	•	前橋市大渡町1	-10-1	
群	馬			(,		日本ビクター(新工場第二棟1F
栃	木		宮 S.C.	(028) 63		宇都宮市東宿郷		
茨	城	水	戸 S.C.	(029) 24	6-1560	水戸市元吉田町日本ビクター(5丁堤坊術棟1F
		【出張	長修理専門	 】のご相談	窓口		(141) (141)	工物及附加工
				(03) 580			-13-27	
干	葉	【おst 千		!、補修用部 (043)20;			0.16 =#.	生命千葉中央ビル1F
		' 椎		(043) 201		柏市豊四季512		
		浦	安 S.S.	(047) 35	3-6189	浦安市当代島2		
				】のご相談			10.07	
				(03) 580; 、補修用部			-13-21	
		本		(03) 568		文京区本郷3-14	-7 ビクタ	7一本郷ビル1F
東	京	練		(03) 399		練馬区豊玉南1		
		大 ハ ェ		(03) 372 ⁻ (0426) 40		大田区北千束2 八王子市大和田		3
				門】のご相			Im) ⊏-O-C	,
			ンター	(03) 563		墨田区八広五丁	目11-1	
				】のご相談 (03)580		浦安市当代島2	-13-27	
埼	玉			、補修用部			10 27	
		大		(048) 654		さいたま市北区		
		熊		(048) 55: 】のご相談		行田市城西2-7	-39ツイ	ンハイツ石山B
						浦安市当代島2	-13-27	
				、補修用部				
神系	祭川	横 平	浜 S.C. 塚 S.C.	(045) 65 (0463) 3		横浜市中区翁町 平塚市南原2-4		
			塚 S.C. 原 S.C.	(0403) 31				
		横	浜 T.C.	(046) 23		海老名市東柏ヶ		-26
山	梨	甲	府 S.S.	(055) 23	7-4016	甲府市湯田2-1	1-5	
ш	本	新	刷 S.C.	(025) 24		新潟市明石1-2		
新	澙	長	岡 S.S.	(0258) 24		長岡市下下条2		1
		長	野 S.C.	(026) 22	1-6583	長野市川合新田	1962-1	
長	野	松	本 S.S.	(0263) 2		松本市庄内2-4		
				東	Į	海		
		静	岡 S.C.	(054) 28	2-4141	静岡市駿河区中E	日本町62	-31 中田ビル1F
静	畄	沼	津 S.S.	(055) 92		沼津市筒井町6		
		タ 士	松 S.S.	(053) 42 (0568) 2		浜松市北島町7 西春日井郡西春		7胎四1911
愛	知	当日	屋 S.C. 河 S.C.	(0564) 2		四春日井郡四春 岡崎市葵町2-2		
L	~H	豊	橋 S.S.	(0532) 6		豊橋市多米東町		
岐	阜	岐	阜 S.S.	(058) 27		岐阜市宇佐南3		
Ξ	重	三津	重 S.S. S.S.	(0593) 51 (059) 22:		四日市市堀木2 津市大字藤方4		
		/ +	J.J.	,555,62	_ , , 50	/ナルハナ豚ルチ	JU-10	

ΪE	道府 記名	窓	口名	TEL	所	<u>在</u>	地
7	K111	101		<u></u>	 陸		
=	ılı.	-	11.00			TD 1 0	
富石	<u>川</u> 川	金金		(076) 425-2397 (076) 269-4821			7
		福					/
福 井 福 井 S.S. (0776) 53-6916 福井市西開発3-211 近							
滋	賀	``````````````````````````````````````	智のの	(077) 582-5812		38	
/44				」(077)382-3812 門】のご相談窓口		00	
				(06) 6304-5731	大阪市淀川区田	1112-4-28	
京	都			里、補修用部品】のご		/IIL - LO	
		京		(075) 644-0247		草下川原町	[31-1
京	都			(0773) 22-8664			
北		1007	пщ о.о.	(0112, == 0001	IMAMA: 1373 XICES		
70		【出引	長修理専門	門】のご相談窓口			
*	_			(06) 6304-5731	大阪市淀川区田	1112-4-28	
宗	良			里、補修用部品】のご			
				(0742)35-0935		3-10藤本	ビル1F
				門】のご相談窓口			
				(06) 6304-5731	大阪市淀川区田	11 2-4-28	
				里、補修用部品】のこ			
+	阪	大		(06) 6304-5731		1112-4-28	
^	PIX	堺	S.C	(072) 254-2881			
		【業務		専門】のご相談窓口			
		メンテナ	ンスセンター	(06) 6304-6715	大阪市淀川区田	JII <mark>2-4-2</mark> 8	
¥⊓≡	歌山			(073) 472-6799			
านส	νЩ			(0739) 22-9976	田辺市湊1581	-12	
				門】のご相談窓口			
	庫			(06) 6304-5731		1112-4-28	
中国	東部			里、補修用部品】のこ			
_	=	神		(078) 252-0562			6
	庫	姫	路 S.S.	(0792) 34-3833	姫路巾中地南町	1 1-1	
西	部						
1771	.1.		11.00	中	国	m	
岡	山	岡		(086) 243-1566			
広	島	広っ		(082) 243-9839			
		山	山 S.S.				
						スコーニン・イン	
ılı	П	1					
Щ	П	徳	Щ S.S.		周南市野上町2-		
		徳	山 S.S.	(0834) 27-1331	周南市野上町2-	35	
島	根	徳松	山 S.S. 江 S.C.	(0834) 27-1331	周南市野上町2- 松江市学園1-16	35 6-39	
		徳	山 S.S.	(0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151	周南市野上町2- 松江市学園1-16 鳥取市千代水1	35 6-39	
島	根	徳松	山 S.S. 江 S.C.	(0834) 27-1331	周南市野上町2- 松江市学園1-16	35 6-39	
島	根	徳松	山 S.S. 江 S.C. 取 S.S.	(0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151	周南市野上町2- 松江市学園1-16 鳥取市千代水1	35 6-39 万 <u>目</u> 22-1	
島鳥	根取	松鳥	山 S.S. 江 S.C. 取 S.S.	(0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 <u>U</u> (087) 866-1200	周南市野上町2- 松江市学園1-16 鳥取市千代水17 国	35 6-39 万 <u>目</u> 22-1 05-1	
島鳥	取川	徳松鳥	山 S.S. 江 S.C. 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S.	(0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 <u>U</u> (087) 866-1200	周南市野上町2-松江市学園1-16鳥取市千代水17里。 高松市田村町20徳島市沖浜2-37	35 6-39 万目22-1 05-1 7	
島鳥香徳高	根取川島知	松鳥高徳高松	山 S.S.	(0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 ///////////////////////////////////	周南市野上町2- 松江市学園1-16 鳥取市千代水17 国 高松市田村町20 徳島市沖浜2-3 高知市高須新町- 松山市中央1-4-	35 6-39 FB22-1 05-1 7 4-1-43	
島鳥香徳	根取川島	松鳥高徳高松	山 S.S.	(0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 <u>FU</u> (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546	周南市野上町2- 松江市学園1-16 鳥取市千代水17 国 高松市田村町20 徳島市沖浜2-3 高知市高須新町- 松山市中央1-4-	35 6-39 FB22-1 05-1 7 4-1-43)
島鳥香徳高	根取川島知	松鳥高徳高松	山 S.S.	(0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018	周南市野上町2- 松江市学園1-16 鳥取市千代水1 国 高松市田村町20 徳島市沖浜2-3 高知市高須新町- 松山市中央1-4 宇和島市坂下津	35 6-39 FB22-1 05-1 7 4-1-43	
島鳥 香徳高 愛	根取川島知媛	徳 松 鳥 徳高 松 宇	山 S.S.	(0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州・	周南市野上町2-松江市学園1-16島取市千代水11里。 高松市田村町20徳島市沖浜2-31高知市高須新町・松山市中央1-4-宇和島市坂下津	35 5-39 万目22-1 05-1 7 4-1-43 12 甲407-40	
島鳥 香徳高 愛 福	根取 川島知 媛 岡	徳 松 鳥 徳高 松 宇	山 S.S. 江 S.C. 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.C. 印島 S.S.	(0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州・	周南市野上町2-松江市学園1-16島取市千代水11里 高松市田村町20徳島市沖浜2-33高知市高須新町・松山市中央1-4宇和島市坂下津・井 縄岡市博多区博	35 6-39 万目22-1 7 7 4-1-43 12 甲407-40 多駅前4-1	6-1
島鳥 香徳高 愛	根取川島知媛	徳松島を松安和	山 S.S.	(0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州・ (092) 431-1261 (0942) 39-3495	周南市野上町2-松江市学園1-16 鳥取市千代水1 国 高松市田村町20 徳島市沖浜2-3 高知市高須新町-松山市中央1-4-宇和島市坂下津 神 縄岡市博多区博久留米市西町字	35 3-39 丁目22-1 7 4-1-43 12 甲407-40 多駅前4-11 神浦1-11	6-1 92
島鳥 香徳高 愛 福佐	根取 川島知 媛 岡賀	徳松島を一名をおります。	山 S.S. 江 S.C. 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.C. 山 B.S.S. 山 B.S.S. 田 S.C. 田 S.S. 田 S.S. 明 S.C. 田 S.S.	(0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 822-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州・ (092) 431-1261 (0942) 39-3495 (093) 921-3981	周南市野上町2-松江市学園1-16鳥取市千代水1. 国 高松市田村町20億島市冲浜2-31鳥知市高須市高須市高東1-4宇和島市坂下津 中 和島市坂下津 中 和島市塚下津 中 和岡市博多区博久留米市西町学・北九州市小倉北	35 3-39 万目22-1 7 7 4-1-43 12 甲407-40 多駅前4-1 神浦1-11 区片野2-1	6-1 92
島鳥 香徳高 愛 福	根取 川島知 媛 岡	徳 松 高 徳 高 松 : 祖 、 北 長	山 S.S.	(0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州・ (092) 431-1261 (0942) 39-3495 (093) 921-3981 (095) 862-5522	周南市野上町2-松江市学園1-16鳥取市千代水17里。 高松市田村町26徳島市沖浜2-33高知市高東第1-4学和島市坂下津中・縄岡市博多区博久留米市西町字北九州市小島北長崎市城山町9-	35 3-39 万目22-1 55-1 7 4-1-43 12 甲407-4(多駅前4-1 神浦1-11 区片野2-1	6-1 92
島鳥 香徳高 愛 福佐 長	根取 川島知 媛 岡賀 崎	徳 松 高 徳 高 松 ・ 祖 、 北 長 佐 上 し た り し た り し り し り し り し り し り し り し り	山 S.S.	(0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 PI (087) 866-1200 (088) 862-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 Th M • (092) 431-1261 (0942) 39-3495 (093) 921-3981 (095) 862-5522 (0956) 33-5568	周南市野上町2- 松江市学園1-16 鳥取市千代水17 国 高松市田村町20 徳島市沖浜2-3 高知市市京須新町 松山市中坂下津 中 縄 福岡米市市小倉市博多町宇北長崎田外市小倉町9- 佐世保市木風町9-	35 3-39 万目22-1 77 4-1-43 12 甲407-4(多駅前4-1 海川野2-1 13 1467-2	6-1 92
島鳥 香徳高 愛 福佐 長 大	根取 川島知 媛 岡賀 崎 分	徳高松宇和久九佐大	山 S.S. I	(0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 PD (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 Th W • (092) 431-1261 (0942) 39-3495 (093) 921-3981 (095) 862-5522 (0956) 33-5568 (097) 543-1422	周南市野上町2-1 松江市学園1-16 鳥取市千代水1 国 高松市田村町20 徳島市沖浜2-3 高知市市中坂下津 計 和 野田	35 3-39 万目22-1 7 4-1-43 12 甲407-4(多駅前4-1 神浦1-11: 区片野2-1 13 1467-2	6-1 92
島鳥 香徳高 愛 福佐 長 大熊	根取 川島知媛 岡賀崎分本	徳 松鳥 徳高 本長 大熊	山 S.S.	(0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018	周南市野上町2-1 松江市学園1-16 鳥取市千代水1 国 高松市田村町20 徳島市沖浜2-3 高知市高須新町 松山市中央1-4-宇和 島市坂下津 神 縄 多町字北 別市中西島北 長崎保本市が東北 北 長崎 保 市 市 場 和 明 町 大 分 市 市 大 見 町 8-1 大 分 市 市 近 見 町 8-1 大 分 市 市 近 見 町 8-1 大 5-1 大	35 3-39 万目22-1 7 4-1-43 12 甲407-4(多駅前4-1 沖浦1-11: 区片野2-1 13 1467-2 1-1	6-1 92
島鳥 香徳高 愛 福佐 長 大	根取 川島知 媛 岡賀 崎 分	徳高松宇和久九佐大	山 S.S. C.S.S. C	(0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	周南市野上町2-松江市学園1-16 鳥取市千代水1. 国 高松市田村町26 徳島町市高中坂下津 中 縄 多区博字北九州市城上第一条 地	35 3-39 万目22-1 7 4-1-43 12 甲407-40 多駅前4-1 神浦1-11 区片野2-1 13 1467-2 1-1 1-10 59	6-1 92
島鳥 香徳高 愛 福佐 長 大熊 宮	根取 川島知媛 岡賀崎分本	徳 松 高 北長 大熊 宮延	山 S.S. C.C.S.C.S.C.S.C.S.C.C.S.C.S.C.S.C.S.C.S.C.S.C.S.C.S.C.S.C.S.C.S.C.S.C.S.C.S.C.S.C.C.S.	(0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	周南市野上町2-1 松江市学園1-16 鳥取市千代水1 国 高松市田村町20 徳島市沖浜2-3 高知市高須新町 松山市中央1-4-宇和 島市坂下津 神 縄 多町字北 別市中西島北 長崎保本市が東北 北 長崎 保 市 市 場 和 明 町 大 分 市 市 大 見 町 8-1 大 分 市 市 近 見 町 8-1 大 分 市 市 近 見 町 8-1 大 5-1 大	35 3-39 万目22-1 7 4-1-43 12 甲407-40 多駅前4-1 神浦1-11 区片野2-1 13 1467-2 1-1 1-10 59 1-3	6-1 92

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。 T.C.はテクニカルセンターの略称です。 HDMI端子

入力端子(ver 1.1) DVR/DVD、VTR(DBS)

出力端子(ver.1.0) モニター

映像入力端子

入力感度 / インピーダンス映像(コンポジット) DVR/DVD、VTR、DBS、AUX : 1.0V(p-p)/75Ω、同期負

S映像 DVR/DVD、VTR、DBS、AUX

Y : 1.0V(p-p)/75Ω、同期負C : 0.286 V(p-p)/75Ω

D4映像 DVR/DVD、VTR(DBS)

Y : $1.0V(p-p)/75\Omega$ P_B/C_B, P_R/C_R : $0.7V(p-p)/75\Omega$

映像出力端子

出力レベル / インピーダンス映像(コンポジット) DVR、VTR、モニター : 1.0V(p-p)/75Ω、同期負

S映像 DVR、VTR、モニター

Y : 1.0V(p-p)/75Ω、同期負C : 0.286V(p-p)/75Ω

D4映像 モニター

 $\begin{array}{ll} Y & : 1.0 V(p\text{-}p)/75 \Omega \\ P_B/C_{B,}P_R/C_R & : 0.7 V(p\text{-}p)/75 \Omega \end{array}$

定格出力 ステレオ時(JEITA)

フロント出力 130W/ch (6Ω、20Hz~20kHz、0.8%THD)

定格出力 サラウンド時(JEITA)

フロント出力 130W/ch (6Ω、1kHz、0.8%THD) センター出力 130W (6Ω、1kHz、0.8%THD) サラウンド出力 130W/ch (6Ω、1kHz、0.8%THD) サラウンドバック出力 130W/ch (6Ω、1kHz、0.8%THD)

音声入力端子

入力感度/インピーダンス アナログ入力 DVR/DVD(MULTI)、VTR、DBS、TV、AUX : 300mV/47kΩ

デジタル入力 同軸デジタル1(DVR/DVD) :0.5V(p-p)/75Ω

光デジタル2(DBS)/3(VTR) $: -21dBm \sim -15dBm$ 光デジタル(AUX) $: -21dBm \sim -15dBm$

USB

(サンプリング周波数 32kHz、44.1kHz、48kHzに対応)

音声出力端子

 アナログ出力
 DVR、VTR(録音出力)
 300mV

サブウーハー ヘッドホン(ø3.5)

出力レベル

デジタル出力 PCM/STREAM(光) : -21dBm ~ -15dBm

その他の端子 AVコンピュリンク-**Ⅲ** (×2)

S/N比(JEITA) DVR/DVD、VTR、DBS、TV、AUX :70dB

周波数特性 DVR/DVD、VTR、DBS、TV、AUX : 20Hz~20kHz (±1dB)

その他

スリープタイマー 10、20、30、40、50、60、70、80、90分

電源 AC 100V、50Hz/60Hz共用 消費電力 電源「入」時 245W 電源「切(待機) | 時 0.9W

最大外形寸法(幅×高さ×奥行) 435mm×91.5mm×371mm

質量 約7.8kg

• JEITAは電子情報技術産業協会規格に定められた測定方法による数値です。

• 付属品については**2**ページをご覧ください。

用語索引

ア行	
イコライザー	50 60 56 55
カ行	
クロスオーバー周波数	41
サ行	
サブウーハー 11~13、31、37、41、49、 サブウーハー出力端子	
サラウンド 53 ~と	
サラウンドバックスピーカー 11、	
消音	
スピーカーの距離設定	39
スピーカーの出力レベル 49 . !	-
スピーカー表示	
スマートリラリントセットアップ	
センタートーン	
夕行	
ダイナミックレンジ 42. (61
ディマー	
テストトーン	49
デュアルモノ 40 、と	53
ナ行	
入力音声信号表示	11
八行	
バーチャルサラウンドバック 40. <i>!</i> バスブースト	
パノラマ機能	
ビデオコンバーター	
ヘッドホン 28 .	56

マ行

ミッドナイトモード	. 42	61
メーカーコード	. 64	65

ラ行

ライブネス	51、60
リニアPCM	25, 53, 57, 58
リモコンコード	63

アルファベット

3Dヘッドホン	28、56
3D PHONIC	<i>55</i>
5.1チャンネルアナログ接続	17
AVコンピュリンク・リモートコントロールシステム	62
CC コンバーター	30
D4映像端子	15
DAP	54、55
Dolby Digital	53, 54, 57, 58
Dolby Digital Surround EX	40、57、58
DSP	54、55
DTS	53, 54, 57, 58
DTS 96/24	<i>53</i> , <i>57</i> , <i>58</i>
DVDオーディオ	17
DTS-ES	. 53, 54, 57, 58
EFFECT	50、60
HDMI	2
HDMI端子	15
INPUT ATT	50
LFE(低域効果音)	11, 13, 41, 42
Mono Film	<i>55</i>
MPEG-2 AAC	<i>53</i> 、 <i>54</i> 、 <i>57</i> 、 <i>58</i>
Neo:6	<i>54</i> 、 <i>57</i> 、 <i>58</i>
PANORAMA	51
Pro Logic I	54、55
Pro Logic IIx	54
S映像端子	15
USB	26

別売りのオプション品

• **オーディオコード** : CN-510E(ピンプラグ×2~ピンプラグ×2)(1m)

: CN-168G(ピンプラグ×2~ピンプラグ×4)(1.5m)

• **DVD用オーディオコード** : CN-D210E(ピンプラグ×6~ピンプラグ×6)(1m)

HDMIケーブル
 ビデオコード
 Sビデオコード
 : VX-HD115 (1.5m)
 : VX-110E (1m)
 : VC-S110E(1m)

• **D端子コード** : VX-DS110(Dプラグ~Dプラグ)(1m)

: VX-DS210(Dプラグ~ピンプラグ×3)(1m)

HDMI-DVI変換ケーブル : VX-HD215(HDMIプラグ~DVIプラグ)(1.5m)

・ 同軸デジタルコード
 ・ 光デジタルケーブル
 ・ USBケーブル
 ・ 接続コード
 : CN-D110E(1m)
 : XN-110SA(1m)
 : VX-U110 (1m)
 : CN-120A(1.5m)

別売りのオプション品は、お買い上げの販売店でお求めください。 (品番は変更されることがあります)

ご相談や修理は

ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、 お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに関するご相談 お買い物相談や製品についての全般的なご相談 **ビクターサービスエンジニアリング株式会社** お客様ご相談センター

00 0120-2828-17 携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は

69ページの「ビクターサービス窓口案内」 電話 (045)450 — 8950 FAX (045)450 — 2275 〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12

● ご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについては、68ページをご覧ください。

ビクターインターネットホームページアドレス http://www.victor.co.jp

日本ビクター株式会社

AV&マルチメディアカンパニー

〒221-8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12